D-Link 2225 מדריך למשתמש התקנה עצמית



* הטקסט בחוברת מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.







1 מחבר חשמלי

DSL כבל

1 כבל רשת



שלב א' - חיבור לחשמל וחיווי נוריות

2

חיבור לחשמל

חבר את כבל החשמל אל שקע ה-POWER ואת תקע החשמל לשקע החשמל בקיר. לחץ על כפתור ה-ON/OFF בחלקו האחורי של הנתב.



חיווי נוריות



תיאור	מצב נורית	נורית		
תקין	ירוק קבוע			
תקלה	אדום קבוע	Power		
היחידה לא דולקת	כבויה			
זוהה התקן מחובר ליציאת ה-LAN הרלוונטית	ירוק קבוע			
מתבצעת תעבורת נתונים ברשת	ירוק מהבהב	LAN 1-4		
רשת WiFi פעילה	ירוק קבוע	2 / C W/I AN		
תעבורת WiFi פעילה	ירוק מהבהב	2.40 WLAN		
DSL נוצר חיבור	ירוק קבוע			
DSL מתבצע חיבור	ירוק מהבהב	DSL		
לא זוהתה תשתית DSL או כבל מנותק	כבויה			
חיבור אינטרנט בוצע	ירוק קבוע			
תקלה בחיבור האינטרנט	אדום קבוע	Internet		
לא התבצע חיבור אינטרנט	כבויה	Internet		
תעבורת רשת פעילה	ירוק מהבהב			

שלב ב' - חיבור לרשת פס רחב בתשתית DSL

3

1. חיבור לרשת פס רחב בתשתית DSL

.D-Link 225 מיציאת ה-DSL במיקרו פילטר לכניסת ה-DSL בסיקרו פילטר לכניסת ה-DSL ב-DSL ב-DSL

ה-D-Link 225 ימשוך את נתוני המנוי שלכם, פעולה זו עלולה להימשך 10דקות, במהלכה הנורות יהבהבו, ייכבו ויידלקו שנית.

אין לנתק את ה-D-Link 225 מהחשמל עד סיום התהליך. בסיום שלב זה ה-D-Link 225 מחובר לאינטרנט.

שים לב, במידה והמחשב מחובר לנתב תתאפשר גלישה באינטרנט.



חיווי נוריות

בתום תהליך החיבור נורית ה-Internet תידלק בצבע ירוק, נורית ה-DSL תידלק בצבע ירוק קבוע, נורית ה-WiFi תידלק בצבע ירוק קבוע.



שלב ג' - חיבור מחשב באמצעות כבל רשת

4

D-Link 225- חיבור מחשב באמצעות כבל רשת ישירות ל

נחבר את כבל הרשת מכניסת הרשת במחשב לאחת מיציאות ה-LAN ב-D-Link 225, לאחר חיבור המחשב נוכל לגלוש באינטרנט. * ניתן להשתמש בכבל רשת קיים.



שלב ד' - התחברות ל-D-Link 225 על מנת להגדיר רשת אלחוטית

5

שימו לב, ניתן לגשת ל-D-Link 225 ולהגדיר רשת אלחוטית ב-2 דרכים: מחשב שמחובר בכבל ומחשב בחיבור אלחוטי.

1. מחשב שמחובר בכבל

במידה ותרצה להגדיר שם רשת וסיסמא חדשים, הנך יכול לעבור לעמוד הבא.

2. מחשב בחיבור אלחוטי

ה-D-Link 225 מגיע עם הגדרות רשת אלחוטית ראשונית. על מנת לבצע הגדרות רשת אלחוטית ע״י חיבור מחשב לרשת האלחוטית הראשונית יש לבצע את השלבים הבאים:

- 1. שם הרשת האלחוטית הראשונית (SSID) הינו: _225 בתוספת 6 התווים האחרונים של ה-MAC של ה-D-Link 225 כפי שמופיע במדבקה בתחתית. בדוגמה הנ״ל שם הרשת האלחוטית הראשוני הינו: 225_39CF8C.
- שמופיע במדבקה MAC-2. סיסמת הרשת האלחוטית הראשונית הינה 4 התווים האחרונים ממספר ה-MAC שמופיע במדבקה בתחתית ה-"D-Link 225" בצירוף התווים "1234". כך שבדוגמה הנ"ל הסיסמה הינה CF8C1234.





D-Link 225 מדבקה בגב

D-Link 225 - שלב ה' התחברות ראשונית ל-D-Link 225

6

1. פתיחת דף אינטרנט

נפתח את אחד הדפדפנים במחשב שלך משולחן העבודה על ידי לחיצה כפולה על הדפדפן המבוקש.



נקליד בשורת הכתובת את הכתובת הבאה: http://192.168.1.1 ולאחר מכן נלחץ על מקש ה-Enter במקלדת.





D-Link 225 - שלב ו' - התחברות ראשונית ל

7

3. לצורך כניסה ראשונית נזין את הפרטים הבאים:

- בחלון שקופץ יש להקיש בשדה שם המשתמש (User Name):
 - בשדה הסיסמה (Password) יש להקיש: 12345678

Windows Security
The server asking for your user name and password. The server reports that it is from Broadband Router.
Warning: Your user name and password will be sent using basic authentication on a connection that isn't secure.
User name Password Remember my credentials
OK Cancel

הגדרת רשת אלחוטית

8

4. רשת אלחוטית

Wireless 2.4G- לביצוע שינויים בהגדרת שם הרשת האלחוטית יש לבחור במסך זה ב-

) <u>Site Map</u>	Firmware Version: BZ_1.00.03 Build Timestamp: 02052015
D-Lini	v				
DSL-225	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Wan Service	WAN SETTINGS -	- ATM			
Wireless 2.4G			ATM Interface		
IPv6 Autoconfig					
Time and Date	WAN SETTINGS -	- PTM			
Logout			PTM Interface		
	WAN SETTINGS -	- WAN			_
			PPPoE WAN		
	WAN SETTINGS -	- OTHER WAN			
			Other WAN		

שם הרשת האלחוטית שלך יוצג במחשב בעת חיפוש והתחברות לרשתות אלחוטיות (לדוגמא: 225_39CF8C)

שימו לב שכעת ניתן לגלוש, אך ניתן לשנות את השם של הרשת האלחוטית SSID

WIRELESS BASICS	
	Enable Wireless
	Enable Wireless Hotspot2.0
	Hide Access Point
	Clients Isolation
	Disable WMM Advertise
	Enable Wireless Multicast Forwarding (WMF)
SSID :	225_39CF8C
BSSID :	48:EE:0C:39:D0:67
Country :	ISRAEL v
Country RegRev :	7
Max Clients :	16

הגדרת רשת אלחוטית

9

Advanced אל מנת לשנות את סיסמת הרשת האלחוטית יש לעבור למסך Advanced ולבחור ב-Advanced Advanced Wireless - Security Settings ובתוכו לבחור ב-Advanced Wireless - Security Settings

				▶ <u>Site Map</u>	Firmware Version: BZ_1.00.03 Build Timestamp: 02052015
D-Lin	k				\prec
DSL-225	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Advanced Wireless 2.4G Port Forwarding Port Triggering DMZ	ADVANCED WIREL	ESS ADVANCED	SETTINGS ireless LAN interface. Advanced Settings		
Parental Control Filtering Options DNS	ADVANCED WIREL Allows you to configure w	ESS MAC FILTE	RING g or allowing designated MAC addr MAC Filtering	esses.	
Network Tools Routing		ESS SECURITY	SETTINGS		
Storage Service			Security Settings		
Print Server	ADVANCED WIREL	ESS STATION II	NFO		_
Logout	This page shows authenti	cated wireless stations ar	Station Info		
	WIRELESS BRID Allows you to configure w	DGE ireless bridge (also knowr	n as Wireless Distribution System) Bridge	features of the wireless l	LAN interface.

WPA/WAPI passphrase את סיסמת הרשת האלחוטית ניתן לשנות בשדה

MANUAL SETUP AP		
You can set the network authentication method, select this wireless network and specify the encryption streng Click "Apply/Save" when done.	ting data encryption,speci gth.	fy whether a network key is required to authenticate to
Select SSID :	225_39CF8C -	
Network Authentication :	WPA2 -PSK	▼
Protected Management Frames:	Disabled 👻	
WPA/WAPI passphrase :	•••••	<u>Click here to display</u>
WPA Group Rekey Interval :	0	
WPA Encryption :	AES 👻	
WEP Encryption :	Disabled 👻	
	Apply/Save	

הגדרת רשת אלחוטית

10

לאחר לחיצה על Apply/Save יפתח החלון הבא

DSL ROUTER WIRELESS	
Please wait 10~30 seconds, while the device updates Wireless settings.	
	20%

- * כעת ניתן להתחבר לרשת האלחוטית החדשה ולגלוש באינטרנט.
- * במידה וקיימים ברשותך התקנים נוספים המשתמשים ברשת האלחוטית (כגון: אייפד, סמארטפון) יש לבצע התחברות לרשת האלחוטית החדשה גם בהם.

הפרטים שלכם

11

פרטי כניסה לנתב:

שם משתמש: _____

:סיסמא)

פרטי התחברות לרשת האלחוטית:

שם משתמש: _____

2

סיסמא:

מוקד התמיכה הטכני ללקוחות 012: 123-012-123 או 3012* מוקד התמיכה הטכני ללקוחות Orange: 1-800-074-074 או 5474*