

Broadband Access Division

B-FOCuS[™] 270/400PR נתב מדריך תצורה

www.ecitele.com

All rights reserved worldwide. Copyright by ECI Telecom 2003-2004 ©

כל הזכויות שמורות לאי סי איי טלקום בע"מ.

כל הזכויות במידע המופיע בעלון זה שמורות וכפופות להגנות הקניין הרוחני המתאימות לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים, פטנטים והסכמים פרטניים.

אין להעתיק, לצלם, להפיץ או לשכתב עלון זה או את המידע המופיע בו בכל צורה ודרך ללא קבלת רשות אי סי איי מראש ובכתב. כמו כן אין לעשות שימוש בעלון זה או במידע המופיע בו שלא למטרה לשמה הוא סופק.

העיצוב והמפרטים הטכניים הנם נתוני היצרן, אי סי איי שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתחול עליה חבות כלשהי עקב כך.

מצגים בעלון זה הנוגעים לביצועי המוצר הנם למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו, במפורש או במשתמע כהתחייבויות או אחריות היצרן. אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה בהסכם המכירה הפרטני.

מסמך זה עשוי להכיל טעויות והשמטות, אי סי איי מסירה מעצמה כל אחריות עד לרמה המותרת בחוק או בהתאם להסכם המכר לכל נזק או אובדן שייגרמו לאדם מחוסר מידע עדכני או אי דיוקים בהוראות ההפעלה בעלון זה כמו גם מהתקנה פגומה של הציוד. אי סי איי מעדכנת מעת לעת את המידע המופיע בעלון זה, לפיכך אם נתקלת בטעות אנא הודיע/י על כך לאי סי איי.

תוכן עניינים

5	- קדמה	ר הי
6	נולות הכנה	2 ور
6	הגדרת התשתית	2.1
6	הגדרת המחשב ברשת	2.2
8	פעלה	3 ה (
9	נולות בסיסיות	4 פנ
9	רקרת משתמשים	4 1
10	בקרית ביסוביס ב תצוגת מצב התקשורת (Link Status)	4.2
11	התקשורת ברשת הציבורית (WAN SETUP)	4.3
11	גשר לפי הגדרות RFC 1483	4.3.1
12	נתב לפי הגדרות RFC 1483	4.3.2
12	Ethernet מעל PPP	4.3.3
12	ATMמעלPPP	4.3.4
12	הוספה, שינוי ומחיקת תצורה	4.3.5
13	התקשורת ברשת המקומית (LAN SETUP)	4.4
13	הגדרות ניתוב (ROUTING SETUP)	4.5
15	SAVE & REBOOT	4.6
15	ERASE & REBOOT	4.7
16	נולות מתקדמות	5 פו
16	ADSL MODE	5.1
16	DHCP	5.2
16	הנתב כשרת DHCP	5.2.1
17	הנתב כממסר DHCP	5.2.2
17	הגדרת תצורה (CONFIGURE)	5.3
18	הגדרת תכונות ממשקים	5.3.1
20	הגדרת ערוצים וירטואליים (VCC)	5.3.2
21	בחירת חייגן PPPoE פעיל	5.3.3
21	בחירת חייגן PPPoA פעיל	5.3.4
22	IGMP PROXY	5.4
22	(Bridging) גישור	5.5
22	תכונות גשר	5.5.1
24	(Spanning Tree) עץ פורס	5.5.2
24	הגדרת סינון	5.5.3
26	Firewall	5.6
26	חוקי מדיניות	5.6.1
27	התקפות	5.6.2
29	(Network Based Translation) מבוסס על חוקי מדיניות	5.6.3
29	ממשקי (NAT Interfaces)	5.6.4
30	NAT Public Address	5.6.5
30	PROXIES	5.7
30	Access Control List (ACL)	5.7.1
31	HTTP Proxy	5.7.2
32	Logger	5.8
32	הגדרת תאריך וזמן	5.9
32	סטטיסטיקת מערכת	5.10
33	ATM סטטיסטיקת	5.11
34	שירותי תמיכה(DIAGNOSTIC)	5.12
34	ATM בדיקות ערוץ	5.12.1
34	בדיקות ברמת IP	5.12.2

34 נה 35	עדכון גרסת תוכ גרסה	5.12.3 5.13	
36	רחישים	ת ה	j
36 סיסמה (בנתב 400PRבלבד)	שינוי שם משתמש ו	6.1	
36 RFC 14	הגדרת גשר לפי 83	6.2.	
36	שיטה בסיסית	6.2.1	
37	שיטה מתקדמת	6.2.2	
40 RFC 1483 לפי הגדרות Routed	הגדרת נתב IPoA	6.3	
40	שיטה בסיסית	6.3.1	
40	שיטה מתקדמת	6.3.2	
42 RFC 1577 לפי CLASS	הגדרת IPoA הגדרת	6.4	
43 ATM	הגדרת PPPמעל I	6.5	
43	שיטה בסיסית	6.5.1	
44	שיטה מתקדמת	6.5.2	
45 Ethernet	הגדרת PPPמעל ז	6.6	
45	שיטה בסיסית	6.6.1	
46	שיטה מתקדמת	6.6.2	
47	DHCP LEASE	6.7	
48 Mul	תצורת TIPLE NAT.	6.8	
48 FTP Server עבור Policy B/	הגדרת ASED NAT	6.9	
50 RAS עבור Policy B/	הגדרת ASED NAT	6.10	
51	עדכון גרסת תוכנה	6.11	
52	תור תקלות	אי 7	,
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב לאסטר בנתב (אוסיסמה (רק בנתב לאסטר ביותב אוסיסמה (רק בנתב לאסטר ביותב אוסיסמה (רק ב	הגדרת שם משתמש	7.1	
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב 53	הגדרת שם משתמע IPסטטי	7.1 7.2	
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 53 53 :ה נכונה	הגדרת שם משתמש IPסטטי שדרוג לגירסת תוכנ	7.1 7.2 7.3	
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 53 53 54 54	הגדרת שם משתמע IPסטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי	7.1 7.2 7.3 7.4	
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 53 53 54 55 55	הגדרת שם משתמש IPסטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי אפיינים	7.1 7.2 7.3 7.4	;
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 53 54 55 55 55	הגדרת שם משתמש IPטטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי עפיינים שכמות חיבורים	7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1	ţ
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5	הגדרת שם משתמש IPטטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי עפיינים שכמות חיבורים B-FOCuS 270PR	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1 8.1.1	;
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56	הגדרת שם משתמש IPטטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי עפיינים S-FOCuS 270PR 3-FOCuS 270PR 3-FOCuS 400PR	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1.1 8.1.1 8.1.2	;
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 53 54 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56	הגדרת שם משתמש IPטטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי עפיינים S-FOCuS 270PR B-FOCuS 270PR B-FOCuS 400PR חיוויים אופטיים	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2	;
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5	הגדרת שם משתמש Pוסטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי שכמות חיבורים FOCuS 270PR FOCuS 270PR FOCuS 400PR חיוויים אופטיים FOCuS 270PR 3-FOCuS 270PR	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1	•
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 54 55 55 55 55 55 56 56 56 57 57 57	הגדרת שם משתמש Pוסטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי שכמות חיבורים FOCuS 270PR B-FOCuS 400PR חיוויים אופטיים FOCuS 270PR B-FOCuS 270PR B-FOCuS 270PR B-FOCuS 400PR	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2	•
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 54 55 55 55 55 55 56 56 56 56 57 57 58	הגדרת שם משתמש Pוסטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי ביינים S-FOCuS 270PR B-FOCuS 270PR B-FOCuS 400PR מיוויים אופטיים B-FOCuS 270PR B-FOCuS 270PR B-FOCuS 400PR מאפיינים	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3	}
52 400PR) א וסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 54 55 55 55 55 55 56 56 57 57 57 57 58 58	הגדרת שם משתמע סוסטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי ביינים 3-FOCuS 270PR 3-FOCuS 400PR חיוויים אופטיים 3-FOCuS 270PR 3-FOCuS 270PR 3-FOCuS 400PR מאפיינים מאפיינים	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1	}
 52 400PR) אוסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 54 55 55 55 56 57 57 58 58 58 	הגדרת שם משתמש פוסטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי 2.702 2008 3-FOCuS 270PR 3-FOCuS 400PR חיוויים אופטיים 3-FOCuS 270PR 3-FOCuS 400PR מאפיינים מאפיינים עמידה בתקנים תוכנה	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2	;
 52 400PR) אוסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 54 55 55 55 56 56 56 56 57 58 58 58 58 58 59 	הגדרת שם משתמש סוסטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי בפיינים 3-FOCuS 270PR 3-FOCuS 400PR חיוויים אופטיים 3-FOCuS 270PR 3-FOCuS 270PR 3-FOCuS 400PR מאפיינים מאפיינים עמידה בתקנים תוכנה	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3	
52 400PR) 53 53 54 54 55 55 55 55 56 56 57 6 58 6 58 6 58 6 58 6 59 6 59 6	הגדרת שם משתמש Pוסטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי שכמות חיבורים S-FOCuS 270PR B-FOCuS 270PR B-FOCuS 400PR סרוויים אופטיים B-FOCuS 270PR B-FOCuS 270PR מאפיינים מאפיינים מאפיינים ניהול ניהול	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4	}
 52 400PR) אוסיסמה (רק בנתב 400PR) 53 5 55 5 55 5 56 56 57 56 58 58 58 58 59 60 	הגדרת שם משתמע Pוסטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי שכמות חיבורים S-FOCuS 270PR B-FOCuS 270PR B-FOCuS 400PR מאפיינים מאפיינים מאפיינים ניהול ניהול ביטחון ביטחון ממשק פיזי	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5	;
52 400PR) با ماد مراج مدرد (مراج مدرد) 53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	הגדרת שם משתמש Pוסטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי ביינים FOCuS 270PR FOCuS 270PR FOCuS 400PR FOCuS 270PR FOCuS 270PR B-FOCuS 270PR B-FOCuS 400PR מאפיינים מאפיינים גיהול ניהול ביטחון ממשק פיזי סביבה	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6	
52 400PR) با ماد مراج مدرم (مراج مدرم (مراح مدرم (مراح مدرم (مراح مدرم (مراج مدرم (مراح مدم (مراح مدم (مراح مدرم (مراح مدرم (مراح مدرم (مراح م	הגדרת שם משתמע סוסטטי שדרוג לגירסת תוכנ אתחול חומרתי בפיינים 3-FOCuS 270PR 3-FOCuS 400PR 3-FOCuS 400PR 3-FOCuS 400PR מאפיינים מאפיינים עמידה בתקנים ניהול ניהול ממשק פיזי סביבה מתח	7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7	3

1. הקדמה

חוברת זאת מתארת את אופן הגדרת התצורה בעת התקנת נתב ADSL. היא מיועדת למשתמשים בעלי רקע בתקשורת.

נתב B-FOCuS מאפשר חיבור מחשבים העובדים ברשת מקומית (LAN) לרשת ציבורית (WAN) באמצעות חיוג דרך רשת ADSL.

לנתב 270PR שער (port) איתרנט אחד והוא יכול להתחבר למחשב בודד או למספר מחשבים, באמצעות מתג hub) hub). לנתב PR400 מתג איתרנט (Ethernet hub) פנימי בעל ארבעה שערים (ports) המאפשר חיבור עד ארבעה מחשבים בקצבים של 10 או 100Mbps לקו ADSL משותף.

הנתב יכול להיות מותקן כגשר (בשכבה 2 של מודל התקשורת) או כנת בשכבה 3. הוא מכיל חייגן וכן שירותים נוספים כמו מקצה כתובות DHCP) IP), מתרגם כתובות NAPT) וP), Firewall, תוכנת הגדרת התצורה הצרובה במכשיר מאפשרת להתאים אותו לשימושך, בהתאם לסוג הרשת המקומית, תשתית הטלפוניה וההסכמים שעשית עם ספק שירותי הטלפוניה (בזק) וספק שירותי האינטרנט שלך (ISP).

השרטוט הבא מציג חיבור טיפוסי בתצורת נתב 270PR המחובר לרשת מקומיות ולרשת ציבורית. הנתב מנתב את המידע המועבר בין מחשבים בשתי הרשתות.



בהגדרה, כתובת IP של כל נתב חדש ב- eth0 port בצד הרשת המקומית היא 192.168.1.1 ומסכת תת הרשת שלו (subnet mask) היא 255.255.255.25 . ניתן לשנות הגדרות אלו במהלך הגדרת התצורה.

מדריך זה מתאר את כל מסכי ממשק הגדרת התצורה וכן תרחישי הגדרת תצורות אופייניות.

2. פעולות הכנה

.2.1 הגדרת התשתית

לצורך החיבור לנתב, ודא שהמחשב כולל את רכיבי התשתית הבאים:

- מעבד שמהירותו לפחות 266 מגהרץ.
- .100Mbps (Ethernet) כרטיס רשת •
- מערכת הפעלה חלונות 100 ME, NT ,98 או XP וכן Unix ו- Macintosh .
 - דפדפן אינטרנט אקספלורר גרסה 5.5 ומעלה.

2.2. הגדרת המחשב ברשת

לפני הפעלת התוכנה, יש לשנות את הגדרות הרשת של המחשב כדי שישב על אותה תת-רשת (subnet) עם הנתב.

הגישה למסך ההגדרות שונה במקצת במערכות הפעלה שונות. הדוגמה המובאת כאן מתייחסת למערכת ההפעלה חלונות XP.

לשינוי הגדרות הרשת של המחשב:

- תופיע מסך Start מתפריט Start פתח Start מתפריט. Network Connections.
 - 2. במסך Network Connections בחר מתוך רשימת הקישורים לרשתות את כרטיס הרשת המחובר ל- eth0 port של הנתב. מופיע מסך Local Area Connection Status.

📥 Local Area Conr	ection Status	? 🗙
General Support		
Connection		
Status:		Connected
Duration:	4 d	ays 02:34:10
Speed:		100.0 Mbps
Signal Strength:		
Activity	Sent — 🛐 —	Received
Packets:	749	607
	Disable	
		<u>C</u> lose

.Local Area Connection Properties מופיע מסך. 3

onnect using: Be Intel(R) PRO/1	00 VE Network Co	nnection
his c <u>o</u> nnection uses	the following items	<u>C</u> onfigure
 ✓ Ellent for Mic ✓ Ellent for Mic ✓ Elle and Prin ✓ QoS Packet ✓ Internet Prot 	crosoft Networks iter Sharing for Micr Scheduler isocol (TCP/IP)	rosoft Networks
l <u>n</u> stall	<u>U</u> ninstall	P <u>r</u> operties
Description Transmission Contr wide area network across diverse inte	rol Protocol/Interne protocol that provio rconnected networ	et Protocol. The default des communication rks.
_		

4. ודא שבשדה Connect using מופיע שם כרטיס הרשת המחובר ל-eth0 port של הנתב. בחר **Internet Protocol (TCP/IP**. מופיע מסך Internet Protocol (TCP/IP) Properties.

ou can get IP settings assigne is capability. Otherwise, you r e appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports need to ask your network administrator fo
◯ <u>O</u> btain an IP address auto	omatically
Use the following IP address	888
IP address:	192.168.1.2
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.1.1
Obtain DNS server addres	ss automatically
⊙ Us <u>e</u> the following DNS se	rver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	

- .5. בחר Use the following IP address. הגדר כתובת IP ייחודית למחשב בתת הרשת בה מוגדר כבר הנתב (n.192.168.1). מסכת תת הרשת היא 255.255.255.0 והשער לגישה לרשת (default gateway) הוא הנתב עצמו, אשר כתובתו היא 192.168.1.1.
 - .6. לחץ על **OK**. מופיע שוב מסך Local Area Connection Properties.
 - .Local Area Connection Status מופיע שוב מסך. לחץ על OK. מופיע שוב מסך.
 - .8. לסגירת המסך, לחץ על Close.

3. הפעלה

לצורך הפעלת תוכנת התצורה, עליך לחבר את הנתב למחשב (או לרשת המחשבים המקומית), לטלפון, לרשת הטלפוניה ולרשת החשמל.

להפעלת תוכנת התצורה:

- .1 פתח דפדפן אינטרנט.
- 2. בשורת הכתובת הכנס את כתובת IP של הנתב: 192.168.1.1 מופיע מסך Login.

Connect to 192.	.168.1.1	?
INOVIA TELECOM		
<u>U</u> ser name:	🖸 admin	*
Password:	•••••	
	<u>R</u> emember my password	

. הכנס שם משתמש: admin. הכנס סיסמה: Bezeqwow. לחץ OK. מופיע מסך הפתיחה של תוכנת התצורה.

Back • ⇒ • 📀 👔 🚮 🔞 Seard	n 🐼 Favorites 🏼 🔇 Histo	ory 🖪 - 🎒 💽	· E				
ess 🛃 http://192.168.1.1/							▼ @G0 U
CI Broadband Access Division			B	-FOC	uS /	ADSL	
Basic							
cess Control			List Of	Users			
IK Status							
N Setup	Colort	Hann Marrie	Lines Tel	Comisso	Deveringing	1	
uting Setup	Select	UserName	USEF IU	Services	Permissions		
ve&Reboot	0	admin	1	HITP FIP CLI	Administration		
ase&Reboot	0	pppoe	2	НТТР	Administration		
Advanced	0	pppoa	3	нттр	Administration		
SL Mode							
nfigure		Add Modify	Delete	Change Pass	word		
MP Proxy							
dging							
ewall							
DXIES							
te & Time							
stem Statistics							
M Statistics							
agnostic							
rsion							

בצד שמאל של המסך מופיעים שתי קבוצות תפריטים עיקריות לבחירה:

- פעולות בסיסיות (Basic).
- פעולות מתקדמות (Advanced).

התצוגה בצד ימין משתנית על פי התפריט הנבחר בצד שמאל של המסך. המסכים מציגים את נתוני המערכת, כפי שהוגדרו. כמו כן מופיעים מסכים אינטראקטיביים ובהם שדות שיש למלא לצורך שינוי תכונות התצורה הראשונית.

4. פעולות בסיסיות

4.1. בקרת משתמשים

לשונית Access Control מאפשרת להגדיר משתמשים בנתב ולנהל את ההרשאות של כל משתמש לגישה לנתב עצמו ולמעבר דרך הנתב לכיוון הרשת הציבורית.

		List Of	Users	
Select	User Name	User Id	Services	Permissions
0	admin	1	HTTP FTP CLI	Administration
0	рррое	2	нттр	Administration
0	pppoa	3	нттр	Administration
	Add Modify	Delete	Change Pass	word

כברירת מחדל מוגדרים שלושה משתמשים:

- admin הוא משתמש בעל הרשאות לבצע את כל סוגי ההגדרות שמאפשר ממשק
 CLI הגדרת התצורה המתואר במסמך זה. בנוסף לכך, הוא מורשה להשתמש בשרותי admin
 admin הגדרת התצורה המתואר במסמך זה. בנוסף לכך, הוא מורשה להשתמש בשרותי
 ו- HTTP ו- FTP. כדי לבצע login כאדמיניסטרטור, השתמש בשם admin
 ובסיסמה Bezegwow (ראה *הפעלה*).
- pppoe ו- pppoe הם משתמשים בעלי הרשאות של administrator המורשים לגשת לממשק הגדרת התצורה רק דרך HTTP.

אדמיניסטרטור (Permissions=Administration) יכול להוסיף, לשנות ולמחוק את כל הפרמטרים. משתמש רגיל (Permissions=Ordinary) יכול רק לראות תכונות שהוגדרו.

להוספת משתמש חדש:

User Configuration
User Name :
Password :
Services : CLI 🗮
Permissions : Ordinary 📃 💌
Apply Cancel

1. לחץ על Add. נפתח מסך הגדרות.

- 2. הגדר שם משתמש, סיסמה, שירותי גישה לממשק המשתמש וסוג ההרשאה (רגיל או אדמיניסטרטור).
 - . לחץ על Apply. 3

למחיקת משתמש:

- 1. בחר את המשתמש.
 - .2. לחץ על Delete.

לשינוי נתוני משתמש קיים:

1. בחר את המשתמש.

לחץ על Modify. נפתח מסך הגדרות.

	User Modification
User Name :	admin
Authorization Old :	HTTP FTP CLI
Authorization	
Permissions :	Administration 👻
	Apply Cancel

. שנה את ההגדרות (שם משתמש, שירותי גישה לממשק המשתמש וסוג ההרשאה). ולחץ על Apply.

לשינוי סיסמה:

- 4. בחר את המשתמש.
- 5. לחץ על Change Password. נפתח מסך הגדרות.

Change Pas	sword
Old Password:	
New Password:	
Confirm New Password:	
Apply Ca	ancel

- 6. הכנס את הסיסמה הקודמת ואת הסיסמה החדשה פעמיים.
 - . לחץ על **Apply**.

(Link Status) תצוגת מצב התקשורת (4.2

כאשר הנך בוחר בתפריט הבסיסי בפעולת Link Status מוצג המסך הבא:

Adsl Line Status	OPERATIONAL	
Adsl Mode	G.DMT	
Up Stream	128 Kb (Fastpath	
Down Stream	928 Kb (Fastpath	
	Near End: 13.5	
Attenuation	Far End: 17.0	
	Near End: 39	
SNK Margin	Far End: 31	
HEC Count	0	
Firmware	0x43e2eaa1	
15 min ES Counter	r 0	
CRC Errors	0	
1 day ES Counter 0		

מסך זה מציג את מצב תקשורת ADSL כולל נתונים על איכות הקו, קצבי ההעברה בכל כיוון (Up stream / Down stream) ופרמטרים נוספים.

(WAN Setup) התקשורת ברשת הציבורית (4.3

כאשר הנך בוחר בתפריט הבסיסי בפעולת WAN Setup מוצג המסך הבא:

	WAN Setup											
	VPI : 0 VCI : C LLC/SNAP C Vc Multiplexing Enable NAPT											
• RFC	1483 Bridg	jed										
	C RFC1483 Routed											
WAN	N IP addr	ress:							WAN subnet m	ask:		
О ррр	OE (NAT E	nable	d)									
	User na	ame:							Passw	ord:		
	Mo	ode :	dire	ct 🗾					Idle Timeout(mi	<mark>ו):[</mark>		
Au	uthentica	tion:	PAP		•				Enable DHCP Ser	ver: 🔽		
О ррр	oA (NATE	nable	ed)									
	User na	ime:							Passw	ord:		
Au	uthentica	tion:	PAP	-								
							Add Modi	ify Dele	te			
							Current A	TM PVC Li	st		_	
Select	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IP Address	Subnet Mask	User Name	Authentication Protocol	Idle Timeout	PPP Mode	Status
0	Bridged	8	48	LLC	Off	None	None	NA	NA	NA	NA	Enable
0	Bridged	8	35	LLC	Off	None	None	NA	NA	NA	NA	Enable

תוכנת הנתב תומכת באוסף של פרוטוקולי הסבה שונים לשם התחברות לספקי שירות מעל תשתית ADSL ברשת הציבורית. הנתב יכול להיות מוגדר באחת התצורות הבאות:

- RFC 1483 גשר לפי הגדרות
- נתב לפי הגדרות RFC 1483
 - Ethernet מעל PPP
 - PPP מעלATM

נתב חדש נמצא תמיד בתצורת גשר. בסעיפים הבאים מוסבר כיצד ניתן לשנותו לתצורות אחרות.

לצורך הגדרת תצורות אלה, יש להגדיר ברשת ה- PVC/VCC ATM. הגדרה זאת מתבצעת בשורה העליונה של המסך. יש להגדיר:

- VPI בתחום מ 0 עד 255.
- VCI בתחום מ 0 עד 65535.
- סוג האנקפסולציה LLC/SNAP או Vc Multiplexing.
 - האם יש תמיכה במתרגם כתובות NAPT) IP האם יש

בתחתית העמוד מוצגת טבלת ההגדרות הקיימות. ניתן להוסיף שורת הגדרות, למחוק או לשנות שורות קיימות. כדי שההגדרות תיושמנה במכשיר עצמו, עליך לשמור אותן בזיכרון המכשיר ואז לאתחל אותו (Reboot) .

RFC 1483 גישר לפי הגדרות 4.3.1

בתצורה זאת, מסגרות איתרנט (Ethernet frames) מגושרות מעל ערוצים וירטואליים של ATM. מסגרות האיתרנט עוברות אנקפסולציה בשיטת LLC או Vc Multiplexing. הנתב אחראי רק להעברת המסגרות בין הרשת המקומית וספק שירותי האינטרנט. אם מופעל שרת DHCP בנתב, הוא יקצה כתובות IP לצורך התקשרות לרשת הציבורית. אם שרת DHCP אינו מופעל, כתובת IP מסופקת למחשב המחייג על ידי ספק שירותי האינטרנט באופן דינמי. NAPT ו-Sirewall

RFC 1483 נתב לפי הגדרות 4.3.2

בתצורה זאת, חבילות נתונים (IP packets) מנותבות מעל ערוצים וירטואליים של ATM החבילות עוברות אנקפסולציה בשיטת LLC או Vc Multiplexing. הנתב אחראי רק להעברת. החבילות בין הרשת המקומית וספק שירותי האינטרנט. אם מופעל שרת DHCP בנתב, הוא יקצה כתובות IP למחשבים ברשת המקומית. אם שרת DHCP אינו מופעל, כתובת IP סתמית (dummy) נרשמת במחשב על ידי המחשב עצמו ובעזרתה לא ניתן לעבור לרשת הציבורית. בנוסף לכך חייבים להפעיל DHCP Server פנימי ו-NAPT פנימי לתרגום כתובות בין הרשת הפנימית והציבורית (כדי למנוע חשיפת כתובות הרשת הפנימית).

Ethernet מעל PPP .4.3.3

בתצורה זאת ניתן להפעיל שירותי ניהול נוספים כמו אותנטיקציה וניהול יעיל של רוחב הסרט על ידי סגירת שיחות (session) בלתי פעילות. לשם כך יש להגדיר תכונות נוספות:

- שם, סיסמה ופרוטוקול אותנטיקציה (בבזק פרוטוקול האותנטיקציה הוא תמיד PAP).
 - האם השיחה מחוברת כל הזמן (Direct) או שהקשר מוקם רק כשמתקיימת פעילות
 תקשורת עם הרשת הציבורית (Auto).
 - במצב Auto יש להגדיר את משך הזמן ללא תקשורת אחריו יתבצע ניתוק השיחה.

במצב PPP כתובות IP לצורך גישה לרשת הציבורית מסופקות על ידי ספק שירותי האינטרנט לנתב. כאשר הנתב מופעל כ-DHCP Server פנימי, הוא מספק כתובות IP למחשבים ברשת המקומית. זהו תנאי הכרחי כדי לאפשר למחשב ברשת המקומית לגלוש באינטרנט. בנוסף לכך חייבים להפעיל NAPT לתרגום כתובות בין הרשת המקומית והציבורית.

ATM מעל PPP .4.3.4

בתצורה זאת ניתן להפעיל שירותי אותנטיקציה. לשם כך יש להגדיר תכונות נוספות: שם, סיסמה ופרוטוקול אותנטיקציה.

במצב PPP כתובות IP לצורך גישה לרשת הציבורית מסופקות על ידי ספק שירותי האינטרנט לנתב. כאשר הנתב מופעל כ-DHCP Server פנימי, הוא מספק כתובות IP למחשבים ברשת המקומית. זהו תנאי הכרחי כדי לאפשר למחשב ברשת המקומית לגלוש באינטרנט. בנוסף לכך חייבים להפעיל NAPT לתרגום כתובות בין הרשת המקומית והציבורית.

.4.3.5 הוספה, שינוי ומחיקת תצורה

להוספת תצורה חדשה:

- 1. בחר את התצורה הרצויה.
- 2. שנה את הפרמטרים הרצויים בשורה העליונה.
- .3 שנה את הפרמטרים הרצויים בשורת התצורה.
 - . לחץ על Add. 4
- 5. וודא שהשינוי משתקף בטבלה שבתחתית המסך.

לשינוי תצורה:

- בחר את השורה שהנך רוצה לשנות מתוך הטבלה בתחתית המסך.
 - 2. שנה את הפרמטרים הרצויים בשורה העליונה.
 - 3. שנה את הפרמטרים הרצויים בשורת התצורה.
 - . לחץ על Modify. 4
 - 5. וודא שהשינוי משתקף בטבלה שבתחתית המסך.

הערה: אם ברצונך לשנות ערכי VPI ו-VCI , לא תוכל לעשות זאת באמצעות פקודת עליך למחוק את השורה בטבלה הכוללת את הערכים הישנים ואז. להגדיר שורה חדשה הכוללת את הערכים החדשים.

למחיקת תצורה:

- 1. בחר את השורה שהנך רוצה למחוק מתוך הטבלה בתחתית המסך.
 - . לחץ על Delete.
 - 3. וודא שהשינוי משתקף בטבלה שבתחתית המסך.

4.4. התקשורת ברשת המקומית (LAN Setup)

כאשר הנך בוחר בפעולת LAN Setup מוצג המסך הבא:

LAN Setup
LAN IP Address : 192.168.1.1 Subnet : 255.255.255.0
Apply Cancel

הגדר את כתובת IP ומסכת תת-רשת של הנתב בצד הרשת המקומית (eth0 port) ולחץ על Apply.

(Routing Setup) הגדרות ניתוב (4.5

כאשר הנך בוחר בפעולת Routing Setup מוצג המסך הבא:

Routing Setup Routes Configuration					
Destination Network ID	Destination Network ID :				
Destination Subnet Mask	: : [
Next Hop IF	· :				
Add Modify Delete					
		List	of Static Routes		
	Select	Network ID	Subnet Mask	Next HopIP	
	0	10.0.0.0	255.255.255.252	10.0.0.1	
	0	127.0.0.1	255.0.0.0	127.0.0.1	
	0	192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.1.1	
	0	224.0.0.0	255.0.0.0	192.168.1.1	
Rip Information Rip Status : Off • Version : Version 1 •					
		Apply	RIP information	i.	

הטבלה מציגה את הנתבים המוכרים ברשת. היא כוללת שורות ניתוב סטטי שהנך יכול להגדיר (להוסיף, למחוק ולשנות) וכן שורות ניתוב המיוצרות באופן דינמי. טבלת הניתוב מראה דרך איזה ממשק תצא כל חבילה (packet) הממוענת לכתובת מסוימת.

בנתב חדש פרוטוקול RIP נמצא במצב Off. כדי להפעילו, יש לשנות את הסטטוס ל-On. בנוסף לכך ניתן להגדיר את גירסת פרוטוקול RIP.

. RIP List כדי לקבל מידע נוסף על פרוטוקול RIP, לחץ על RIP List . מופיע מסך

RIP List					
Destination IPAddress	Gateway	Netmask	Interface Name		
80.230.96.13	192.168.1.1	0.0.0.0	eth0		
80.230.96.236	192.168.1.1	0.0.0.0	eth0		
80.230.115.13	192.168.1.1	0.0.0.0	eth0		
80.230.127.40	192.168.1.1	0.0.0.0	eth0		
80.230.127.142	192.168.1.1	0.0.0.0	eth0		
213.8.255.58	192.168.1.1	0.0.0.0	eth0		
Close					

המסך הבא יופיע בנתב 270PR.

המסך הבא יופיע בנתב 400PR.

RIP List					
Destination IPAddress	Gateway	Netmask	Interface Name		
0.0.0.0	213.8.255.58	0.0.0.0	рррО		
80.230.96.13	127.0.0.1	255.255.255.255	loO		
80.230.96.236	127.0.0.1	255.255.255.255	loO		
80.230.115.13	127.0.0.1	255.255.255.255	loO		
80.230.127.40	127.0.0.1	255.255.255.255	loO		
192.168.26.10	213.8.255.58	0.0.0	рррО		
Close					

Save & Reboot .4.6

בסיום הגדרות התצורה, יש לשמור את ההגדרות בזיכרון הפנימי של הנתב ולהפעיל מחדש את הנתב. התצורה החדשה תהיה פעילה רק לאחר שמירה והפעלה מחדש.

כאשר הנך בוחר בפעולת Save & Reboot מוצג המסך הבא:

Saves the current configuration to the flash memory. Do not turn off the power before the next page is displayed, Or else the unit will be damaged !!!
Save
The modem will reboot And it will take 20 seconds to reboot and startup.
Reboot

.Reboot לחץ קודם על Save ורק אחר כך על

Erase & Reboot .4.7

כדי לחזור להגדרות ברירת המחדל, עליך למחוק את ההגדרות שהוספת ולהפעיל מחדש את הנתב. התצורה החדשה תהיה פעילה רק לאחר ההפעלה מחדש.

כאשר הנך בוחר בפעולת Erase & Reboot מוצג המסך הבא:



לחץ קודם על Erase ורק אחר כך על

5. פעולות מתקדמות

ADSL Mode .5.1

כאשר הנך בוחר בפעולת ADSL Mode מוצג המסך הבא:

ADSL Mode
ADSL Standard : MULTI 💌
Apply Cancel

יש לבחור בין האפשרויות הבאות:

- ANSI .
- G.DMT
 - MULTI •

DHCP .5.2

פרוטוקול(Dynamic Host Configuration Protocol) DHCP) מאפשר הקצאה אוטומטית של (Dynamic Host Configuration Protocol) DHCP לצורך ניצול יעיל של מאגר הכתובות. הנתב פועל באחד משני אופני פעולה:

- כשרת (מקצה כתובות למחשבים ברשת המקומית).
- כממסר (מעביר את הבקשה מלקוח ברשת המקומית לשרת מסוים ברשת הציבורית).

כאשר מפעילים אופן פעולה אחד, השני מושבת (עובר למצב לא פעיל).

יכול להיות מוגדר כלקוח eth0 port ברשת המקומית, DHCP יכול להיות מוגדר כלקוח ולקבל הקצאת כתובת ממנו. ניתן להגדיר זאת על ידי אופציית בתפריט Advanced. ראה *הגדרת תצורה (Configure).*

5.2.1 הנתב כשרת DHCP



במסך זה ניתן להגדיר תכונות כאשר הנתב פועל כשרת DHCP. ניתן להגדיר רק שורה אחת ובה טווח של כתובות IP להקצאה בתוך תת רשת. כל שורה חדשה היא במצב Stop. כדי להפעילה יש ללחוץ על כפתור Start (לאחר ההפעלה הכפתור משנה מצבו ל-Stop). הנתב יתחיל לעבוד לפי ההגדרות החדשות רק לאחר ביצוע Save & Reboot.

להוספת שורה חדשה, לחץ על Add. מופיע המסך הבא:

• DHCP •DHCP-Relay	
DHCP Server	Configuration
Interface	: eth0 💌
Starting IP Address	:192.168.1.120
End IP Address	192.168.1.150
Subnet	:255.255.255.0
Gateway	:192.168.1.1
Netmask	255.255.255.0
Primary DNS	:192.168.1.1
Secondary DNS	0.0.0.0
Lease Time (in Days)	7
Apply	Cancel

הגדר:

- לכיוון הרשת DHCP Server ממשק. נתמך רק ממשק eth0 (כי הנתב פועל כ- DHCP Server לכיוון הרשת המקומית).
 - טווח כתובות להקצאה ברשת המקומית.
 - Default Gateway (כתובת הנתב כלפי הרשת המקומית).
 - מסכת תת רשת.
- כתובת שרת שמות (Domain Name Server). מכיוון ששרת השמות נמצא ברשת הציבורית, הכנס את אותה הכתובת של ה-Default Gateway.

למשך כמה זמן (בימים) מוקצית כל כתובת (0 ימים נחשבים כ-7 ימים). לחץ על Apply ואחר כך בצע Save & Reboot.

5.2.2. הנתב כממסר DHCP

DHCP • DHCP-Relay		
	DHCP Relay Configuration	
	DHCP Relay : Disable 💌 IP Address :100.100.100.100	
	Apply Cancel	

במצב זה (DHCP Relay) יש להגדיר את כתובת שרת DHCP ברשת הציבורית ואחר כך להעבירו למצב פעיל(Enable). לחץ על **Apply** ובצע Save & Reboot.

(Configure) הגדרת תצורה (5.3

תפריט הגדרת תצורה מאפשר להגדיר באופן מפורט את תכונות התקשורת בשיחות (sessions) השונות. ניתן לראות טבלת סיכום הגדרות כל ממשקי השיחות שהוגדרו וכן להגדיר כל ממשק בנפרד.

5.3.1. הגדרת תכונות ממשקים

בטבלה שבלשונית Interface מוצגים כל הממשקים הניתנים להגדרה.

List of Interface Entries					
Select	Interface Name	IP Address	Subnet Mask	MAC Address	Status
\odot	eth0	192.168.1.1	255.255.255.0	00:30:54:92:c1:4c	BRIDGE
0	mer0	None	None	NA	DOWN
0	adsl0	None	None	NA	UP
0	lo0	127.0.0.1	255.0.0.0	NA	UP
0	atm0	10.0.0.1	255.255.255.252	NA	BRIDGE
0	atm1	None	None	NA	BRIDGE
0	atm2	None	None	NA	DOWN
0	atm3	None	None	NA	DOWN
0	atm4	None	None	NA	DOWN
0	atm5	None	None	NA	DOWN
0	atm6	None	None	NA	DOWN
0	atm7	None	None	NA	DOWN
0	pppO	None	None	NA	DOWN
0	ppp1	None	None	NA	DOWN
0	ppp2	None	None	NA	DOWN
0	рррЗ	None	None	NA	DOWN
0	ррр4	None	None	NA	DOW
0	ppp5	None	None	NA	DOWN
0	ррр6	None	None	NA	DOWM
0	ppp7	None	None	NA	DOWN

- eth0 הממשק כלפי הרשת המקומית.
 - Mer0: לא ישים בבזק.
- adsl0 ממשק כלפי הרשת הציבורית (לא ניתן להגדרה).
- loop back) הממשק לביצוע לולאה (loop back) (לא ניתן להגדרה).
 - atm0-atm7: הממשקים כלפי רשתות ATM.
- ppp0-ppp7 הממשקים בעת שימוש בחייגן הפנימי שבנתב (לא ניתן להגדרה).

הערכים המוצגים הם ערכי ברירת המחדל. בתחתית המסך מוצגים כפתורים המאפשרים לבצע פעולות על הנתונים המוצגים בטבלה.

לשינוי התצורה של ממשק eth0:

.1 בחר את כפתור הרדיו בשורה המתאימה ולחץ על Configure Interface. מופיע מסך הגדרה.

• Interface • ¥CC • PPPoE • PPPoA • Mer				
Ethe	ernet Interface Configuration			
 Dynamic IP Address from DHCP Serve Static IP Address 	ər			
Interface :eth0 Subnet Mask :255.255.255.0 Speed :auto v Status :UP	IP Address : 192.168.1.1 MTU : 1500 Type : auto			
	Apply Cancel			

- 2. בחר האם כתובת IP מתקבלת באופן סטטי או דינמי.
 - 3. אם כתובת IP מתקבלת באופן סטטי, הגדר:
 - כתובת IP ומסכת תת רשת.
 - גודל מרבי של חבילת מידע (MTU).
 - מהירות התקשורת (10Mbps, 100Mbps, Auto).
- Oik התקשורת (Half duplex, Full duplex, Auto).
 - . לחץ על Apply. 4

לשינוי התצורה של ממשק ATM:

.1 בחר את כפתור הרדיו בשורה המתאימה ולחץ על Configure Interface. מופיע מסך הגדרה.

• Interface • VCC • PPPoE • PPPoA • Mer				
ATM Interface Configuration				
Interface :atm0 Subnet Mask :255.255.255.252	IP Address : 10.0.0.1 Status : UP			
	Apply Cancel			

- 2. הגדר:
- כתובת IP ומסכת תת רשת.
- גודל מירבי של חבילת מידע (MTU).
- להפעלה הגדר את הממשק במצב Up.
 - . לחץ על Apply. 3

להגדרת שרת שמות ושער גישה לרשת עבור כל הממשקים:

. מופיע DNS & Default G/W את כפתור הרדיו בשורה המתאימה ולחץ על 10. מסך הגדרה. מסך הגדרה.

DNS & Default Gatway Configuration - Microsoft Internet Explorer	
DNS & Default Gateway Configuration	
Domain Name : com	
Primary DNS Server :	
Secondry DNS Server :	
Default Gateway : 123.2.2.2	
Apply Continue	
	.

- 2. הגדר:
- שם אזור (Domain) ברשת הציבורית.
- כתובות של שרת שמות ראשוני ומשני ברשת הציבורית.
 - כתובת שער לגישה לרשת הציבורית.

. לחץ על Apply. 3

הערה: כברירת מחדל הנתב מוגדר כממסר של נתוני ספק האינטרנט כלפי המחשבים ברשת המקומית.

5.3.2. הגדרת ערוצים וירטואליים (VCC)

במסך שבלשונית VCC ניתן לראות ולהגדיר ערוצים וירטואליים.

Select	V PI	VCI	Type(Data/Voice)	Encapsulation	Interface	IPaddress					
•	8	48	Data(aal5)	Bridge	atm0	None					
0	8	35	Data(aal5)	Bridge	atm1	None					
0	0	48	Data(aal5)	None	None	None					
0	8	42	Data(aal5)	None	None	None					

:IPoA כדי לראות ערוצים ברשת

.List Ipoa לחץ על

כדי לבטל את האנקפסולציה בערוץ מסוים:

בחר את כפתור הרדיו המתאים ולחץ על Delete Encap.

כדי להוסיף ערוץ חדש:

1. לחץ על Add. מופיע מסך הגדרה.

 Interfaces VCC 	PPPoE PPPoA Mer		
	VCC Con	ifiguration	
	VPI : Peak Cell Rate (cells/sec): Burst Size (cells): 45 Type : Data 💌	VCI : Avg. Cell Rate (cells/sec): CDVT (cells): Service Type : UBR]
For Data Flow:			
C Routed	Interfa	ace : ATMO -	
C IPoA	Interfa	ace : ATMO 💌	
	Next Hop IP Address :		
C PPPoA			
Profile Id	User Nan	ne :	Password :
Authentication Type	PAP Interfa	ace : PPP0 💌 Encapsula	ition Type : LLC 💌
Trace	OFF SubnetMa	ask : 0.0.0.0	NAT : 🗖
C PPPoE			
Profile Id	User Nan	ne :	Password :
Authentication Type	PAP 🔽 Interfa	ace : PPPO 💌	Mode : DIRECT 💌
Idle Time (min)	Tra	ace : OFF 💌 Encapsula	tion Type : LLC 💌
SubnetMask	:0.0.0.0 N	IAT : 🗖	
	Apply	Cancel	

מסך זה דומה ל-WAN Setup בתפריט הבסיסי, אך מאפשר הגדרות מפורטות יותר. למשל תסך זה דומה ל-PCR), זמן (PCR), זמן

השהיה בין תאים (CDVT), סוג המידע הנשלח (קול או נתונים), וסוג השירות: CBR, RTVBR, NRTVBR, UBR.

- 2. בחר את סוג הפרוטוקול הרצוי והגדר את הפרמטרים.
 - .3 לחץ על Apply.3

הערה: על מנת לקבוע תצורה של EoA , אין צורך לבחור באחד מן הכפתורים.

כדי למחוק ערוץ:

בחר בערוץ למחיקה ולחץ על Delete.

כדי לראות תכונות ATM:

לחץ על Show VCC Quality. מופיע מסך נתונים מפורטים.

VPI VCI Flow Type Service Type PCR SCR Burst Size CV 8 48 Data UBR 3000 3000 45 500				
8 48 Data UBR 3000 3000 45 500	VCI Flow Type Service Type PCR SCR Bu	VCI Flow Type	PI VCI	V PI
	48 Data UBR 3000 3000	48 Data	3 48	8
8 35 Data UBR 3000 3000 45 500	35 Data UBR 3000 3000	35 Data	35	8
0 48 Data UBR 3000 3000 45 500	48 Data UBR 3000 3000	48 Data) 48	0
8 42 Data UBR 3000 3000 45 500	42 Data UBR 3000 3000	42 Data	3 42	8

פעיל PPPoE בחירת הייגן 5.3.3

בלשונית PPPoE ניתן לראות תכונות מפורטות של הערוצים ברשת חיוג מעל איתרנט. שים לב שכותרת הטבלה מורכבת משתי שורות, ובהתאם תוצגנה שתי שורות מידע עבור כל ערוץ.

List of PPPoE Entries										
Profile Id Vpi Vci Interface Name UserName Password Authentication F										
Select	Mode	Idle TimeOut	Nat	Subnet Mask	¥alid	Active	Default			
~	0	8	35	рррО	Jill@ISP	*****	PAP			
0	AUTO	8	Enabled	255.255.255.0	Valid	Negotiating	Yes			
~	3	5	45	ppp1	Emma@ISP	*****	PAP			
· ·	DIRECT	7	Disabled	255.255.0.0	Valid	Inactive	No			

ניתן להגדיר מספר ערוצים ואז לבחור מי מהם יופעל כברירת מחדל. כמו כן ניתן להפעיל ולעצור כל ערוץ בנפרד על ידי כפתורי Start ו-Stop. הפעלה מתחילה למעשה מרגע חהיוג מהנתב אל הרשת הציבורית.

פעיל PPPoA בחירת חייגן 5.3.4

בלשונית PPPoA ניתן לראות תכונות מפורטות של הערוצים ברשת חיוג מעל ATM. שים לב שכותרת הטבלה מורכבת משתי שורות, ובהתאם תוצגנה שתי שורות מידע עבור כל ערוץ.

		L	ist of PPPoA En	tries					
Calaat	Profile Id	٧pi	۷ci	Interface Name	UserName	Password			
Select	Authentication Protocol	Nat	Subnet Mask	¥alid	Active	Default			
No PPPoA Entry Available									

ניתן להגדיר מספר ערוצים ואז לבחור מי מהם יופעל כברירת מחדל. כמו כן ניתן להפעיל ולעצור כל ערוץ בנפרד על ידי כפתורי Start ו-Stop. הפעלה מתחילה למעשה חיוג מהנתב אל הרשת הציבורית.

IGMP Proxy .5.4

לשימוש עתידי של העברת ערוצי וידאו וטלוויזיה על קווי הטלפון.

(Bridging) גישור (Bridging)

בגישור לפי RFC 1483 מסגרות איתרנט מגושרות מעל ערוצים וירטואליים של ATM. המסגרות עוברות אנקפסולציה בשיטת LLC או בשיטת VC Multiplexing.

תפריט הגישור מאפשר לראות ולהגדיר את תכונות הנתב כאשר הוא פועל כגשר.

.5.5.1 תכונות גשר

לשונית Bridge מציגה את ממשקי הגישור שהוגדרו.

• Bridge 🔹 Spanni	ingTree • Filt	ers										
	List of Bridge Entries											
Interface Name	State	MAC Address	Priority	Link Cost	¥pi	¥ci	Encapsulation	¥PN OUI	¥PN ID			
eth0	FORWARDING	00:30:54:92:c1:4c	128	100	0	0	LLC	0	0			
atm0	FORWARDING	00:00:00:00:00:00	128	250	8	48	LLC	0	0			
atm1	FORWARDING	00:00:00:00:00:00	128	250	8	35	LLC	0	0			
		GroupInfo 4	AddPVC	Flush	Disa	ble						

למחיקת קבוצת הגישור הקיימת:

לחץ על כפתור Flush.

:כאשר לא קיימת קבוצת גישור לשונית Bridge נראית כך

Bridge • SpanningTree • Filters										
List of Bridge Entries										
Interface Name State MAC Address Priority Link Cost Vpi Vci Encapsulation VPN OUI VPN ID										
No Bridge Entry Available										
AddGroup AddPVC Flush Enable										
AddGroup AddPVC Flush Enable										

להגדרת קבוצת ממשקים כקבוצת גישור:

לחץ על כפתור AddGroup. מופיע מסך Group Interfaces.

Group Interfaces	• Bridge	 SpanningTree 	• Filters						
Eth0 Atm0 Atm1 Atm2 Atm3 Atm4 Atm5 Atm6 Atm7				Gro	oup Inte	erfaces			
Atm0 Atm1 Atm2 Atm3 Atm4 Atm5 Atm6 Atm7				П в	th0				
Atm2 Atm3 Atm4 Atm5 Atm6 Atm7					tm0		Atm1		
Atm4 Atm5 Atm6 Atm7					tm2		Atm3		
Atm6 Atm7				🗖 A	tm4		Atm5		
				🗖 A	tm6		Atm7		
				101000					
Apply Cancel				A	pply (Cancel			

בחר את הממשקים שברצונך לשייך לקבוצה ולחץ על Apply.

לעיין בתכונות קבוצת הגישור:

List of Interfaces in Bridge Group מופיע מסך. מופיע מסך נפתור GroupInfo.

Bridge • SpanningTree • Filters							
L	_ist Of Interface	s In Bridge Grou					
	Serial Number Interface Name						
	1	eth0					
	2	atm0					
	3	atm1					
	Ca	incel					

להגדרת ממשק וסוג אנקפסולציה ל-PVC פתוח:

לחץ על AddPVC. מופיע מסך תצורת הגשר.

• Bridge • SpanningTree • Filters
Bridge Configuration
Interface Name : Atm0 🔽
Vpi :
Vci :
Encapsulation Type : LLC 💌
Apply Cancel

- 2. בחר ממשק מתוך הרשימה. ניתן לבחור רק ממשקים שהוגדרו קודם במסגרת הקבוצה.
 - . (Vpi, Vci) שייך ערוצים וירטואליים. 3
 - 4. הגדר את סוג האנקפסולציה.
 - .5. לחץ על Apply.
 - 6. וודא שהממשק התווסף לרשימה.

להפעלת ההגדרות שיצרת:

לחץ על Enable.

הערה: סדר העבודה הוא: הגדר תצורת EoA, לחץ על Flush, הגדר קבוצה, הוסף ממשק, לחץ על Enable. בסוף פתח תפריט Configure וודא שהסטטוס של כל הממשקים שהגדרת בקבוצה הוא Bridged.

(Spanning Tree) עץ פּורס.5.5.2

לשונית Spanning Tree מציגה את הגדרות הקישורים בעץ הפורס. ניתן לראות קישורים לגשרים ברשת הציבורית, את מצב ההעברה, את הקדימות שלהם ואת עלות הקישור.

Bridge •	Spannii	ng Tree	• Filters								
List of Spaning Tree Entries											
Select	Port	State	Port Id	Link Cost	Tx CBpdu	Rx CBpdu	TX TBpdu	RX TBpdu			
0	eth0	F	32769	100	0	0	0	0			
0	atm0	F	32770	250	0	0	0	0			
0	atm1	F	32771	250	0	0	0	0			
			STP	Parameters	Config Por	t Enable					

כדי לראות נתונים נוספים:

לחץ על STP Parameters. מופיע מסך נתונים.

List o	f Spaning	Tree Parameters	
STP		Disabled	
Active	Ports	3	
Bridge Boot L	10	00:00:00:00:00:00:00	
Hello	lime	2	
Max A	ne	20	
Forwa	rded Delav	15	
Root P	ort	0	
Root P	ath Lost	0	
Hold T	ime	1	
	Cont	inue	

כדי לשנות ערכים:

1. לחץ על Config Port. מופיע מסך הגדרות.

• Bridge • Spanning	Tree • Filters		
	Port C	Configuration	
Port Parameters	Interface Name : Eth0 💌 Link Cost :		Port Priority :
Bridge Parameters	Bridge Priority : 32768 Max Age Time : 20		Hello Time : 2 Forward Delay Priority : 15
	Apply	y Cancel	

- .2. הגדר את תכונות הצומת בעץ ולחץ על Apply.
 - .3. להפעלת ההגדרה לחץ על Enable.

5.5.3. הגדרת סינון

לשונית Filters מציגה את תכונות הסינון של צמתים ברמת ה-Ethernet. עבור כל צומת בעץ (המוגדרת באמצעות כתובת MAC של יחידת תקשורת ברשת) ניתן להגדיר האם יועבר או יחסם מידע המגיע מיחידת תקשורת זו לכיוון הרשת הציבורית.

shage v spa	
	List of Filter Entries
	Select Filter ID Port Name Type Value Acceptance Criteria
	No Filter Entry Available
	Add Delete DeletePortFilters

להוספת הגדרות סינון:

1. לחץ על Add. מופיע מסך הגדרות.

Bridge • Spanning Tree • Filters
Filter Configuration
Port Name : eth0 토
Source MAC : 💽
Destination MAC : O MAC Value:
Bilateral MAC : C
Ether Protocol Type : C Ether Protocol Address Resolution Protocol
Acceptance Criteria : Allow 🔽
Apply Cancel

- .2. הכנס כתובת MAC והגדרת סינון (העבר או חסום). לחץ על אור 2.
 - 3. בדוק שהגדרת הסינון החדש מופיע כפי שמודגם למטה.

Select Filter ID Port Name Type Value Acceptance Criteria
C 1 eth0 Destination MAC 0:0:99:0:99:0 Allow

לשינוי הגדרות סינון:

בחר את הצומת שברצונך לשנות באמצעות כפתור הרדיו ולחץ על Modify. מופיע מסך הגדרות.

• Bridge • Spanning Tree • Filters	
Delete Filte	rs For Port Particular Port
Select	Port Name
	eth0
	atm0
	atm1
	Delete Cancel

בחר בפורט הרצוי ולחץ על Delete.

למחיקת הגדרות סינון:

בחר את הצומת שברצונך לשנות באמצעות כפתור הרדיו ולחץ על Delete.

חוץ מ-eth0 הערה: מחיקת הגדרות דינמיות נעשית על ידי כפתור Delete (חוץ מ-eth0 שהוא ברירת המחדל).

Firewall .5.6

ה-Firewall מאפשר סינון של התעבורה בין הרשת הציבורית והרשת המקומית. באופן לוגי הוא ממוקם "לפני" הנתב ברשת הציבורית לצורך סינון התעבורה המגיעה מהאינטרנט (Downstream) ו"לפני" הנתב בצד הרשת המקומית לצורך סינון התעבורה היוצאת מהרשת המקומית לכיוון האינטרנט (Upstream).

הסינון מתבצע על ידי הגדרת משתמשים בשירותי הנתב, הקצאת זכויות גישה לנתב ולרשת הציבורית לפי משתמשים והגדרת חוקי סינון המוחלים על משתמשים וסוגי תעבורה מסוימים.

מתוך תפריט הפעולות המתקדמות בחר ב- Firewall.

5.6.1. חוקי מדיניות

לראות חוקי מדיניות קיימים:

- Policies בחר בלשונית
- Transmit Interface ו- Receive Interface ו- גדר Receive Interface ו- List את כל חוקי המדיניות, הגדר Any-
- לראות חוקי מדיניות מסוימים הגדר Receive Interface ו-Receive List
 לפי הצורך ולחץ על List.

• Policie	s • Attacks	s • Policy Base	d NAT • N	AT Interfaces • NA	T Public Addre	ss	
			Fi	rewall Policies			
		_					
	Rec	eive Interface :	Any 💌	Transmit Ir	nterface : Any	*	
		execution executed execute					
		Add List De	elete D	isable Firewall	Default Policie	s	
				Policy List			
Colori	6	Source Ip Address	Source Port	Destination Ip Address	Destination Port	Ductorel	Firewall
Select	sequence	From	From	From	From	Protocol	Action
		То	То	То	То		
		Receive	e Interface :	: eth0 Transmit Inte	erface : atm0		
0	1	*	*	*	161	udo	allow
~	-	*	*	*	*	dob	dilow
0	3	*	*	*	162	udn	allow
~	Ť	*	*	*	*	336	Gilon
		Receive	e Interface :	eth0 Transmit Inte	erface : atm1		
0	1	*	*	*	161	udo	allow
~	-	*	*	*	*	dap	dirott
0	3	*	*	*	162	udn	allow
~	Ŭ	*	*	*	*	dop	dilow
		Receive	e Interface :	: atm0 Transmit Int	erface : eth0		
0	1	*	*	*	161	udo	allow
~	-	*	*	*	*	dab	dilott
	3	*	*	*	162	udo	allow
~	Ŭ	*	*	*	*	dop	dirott
		Receive	e Interface	atm1 Transmit Int	erface : eth0		
0	1	*	*	*	161	udn	allow
~	-	*	*	*	*	dob	dion
0	3	*	*	*	162	udo	allow
~	ÿ	*	*	*	*	dob	diow
		*	*	*	*		

להגדיר חוקי מדיניות חדשים:

ולחץ על Add. הגדר דרסף פרס Transmit Interface ו-מופיע מסך Receive Interface. הגדר הגדר הגדרות.

• Policies • Attacks • Policy Based NAT • NAT Interfaces • NAT Public Address	
Policy Configuration	
Receive Interface : ppp0 Transmit Interface : ppp0 Sequence : 2	
Source IP From : To :	
Destination IP From : To :	
Source Port From : To :	
Destination Port From : To :	
Protocol : TCP 💌 🛛 Firewall Action : Allow 💌	
NAT Action Id: Select -	
Apply Cancel	

- 2. הגדר Sequence כמספר זוגי.
- או Source Port, Destination IP, Source IP אם תגדיר תחום כתובות עבור. Destination Port, החוק החדש יחול על כתובות אלו בלבד. אם לא תגדיר דבר, Destination Port בשדות אלו, החוק החדש יחול על כל הכתובות כולם.
 - 4. בחר פרוטוקול.
 - לחץ על Apply, ובדוק שהחוק החדש מופיע ברשימת חוקי המדיניות.

למחוק חוק מדיניות:

בחר את החוק, ולחץ על Delete.

לחסום את ה-Firewall:

.Disable Firewall לחץ על

לראות חוקי מדיניות של ברירת המחדל:

.Default Policies לחץ על

.5.6.2. התקפות

לשונית Attacks מציגה רשימה של התקפות אפשריות.

C tcpportscan 15 C tcpnullscan 10 C tcpfinscan 10 C tcpsynscan 10 C udpflood 25 C smurfscan 90 C xmasscan 10	50 50 50 50 50	DISABLED DISABLED DISABLED
C tcpnullscan 10 C tcpfinscan 10 C tcpsynscan 10 C udpflood 25 C smurfscan 90 C xmasscan 10	50 50 50 50	DISABLED DISABLED
C tcpfinscan 10 C tcpsynscan 10 C udpflood 25 C smurfscan 90 C xmasscan 10	50 50 50	DISABLED
C tcpsynscan 10 C udpflood 25 C smurfscan 90 C xmasscan 10	50 50	DISABLED
C udpflood 25 C smurfscan 90 C xmasscan 10	50	DIGHDLLD
C smurfscan 90 C xmasscan 10		DISABLED
C xmasscan 10	30	DISABLED
	50	DISABLED
C pingflood 70	60	DISABLED
O ssrr N/A	N/A	DISABLED
O Isrr N/A	N/A	DISABLED
O timestamp N/A	N/A	DISABLED
O rr N/A	N/A	DISABLED
O security N/A	N/A	DISABLED
O satid N/A	N/A	DISABLED
C topflags N/A	N/A	DISABLED
Modify		
Interface Configurat	ion	

לשנות תכונות התקפה:

1. בחר התקפה מהרשימה ולחץ על Modify. מופיע מסך הגדרות.

• Policies • Attacks • Policy Based NAT • NAT Interfaces • NAT Public Address
Attack Configuration
Attack Type : tcpportscan
Status : Disable 💌
Apply Cancel

.2. תשנה את התכונות לפי הצורך ולחץ על Apply.

לראות מידע על אימון הממשקים:

ולחץ על List. מופיע רשימת Attacks List את אזור התצורה בתחתית המסך 1. הממשקים.

🍯 Spoofing List - Micro	soft Internet	Explorer	
			•
	Liet	of Intorfacos	
	List	or interfaces	
	Interface	Trusted/Untrusted	
	eth0	Trusted	
	mer0	Untrusted	
	adsl0	Untrusted	
	lo0	Trusted	
	atm0	Untrusted	
	atm1	Untrusted	
	atm2	Untrusted	
	atm3	Untrusted	
	atm4	Untrusted	
	atm5	Untrusted	
	atm6	Untrusted	
	atm7	Untrusted	
	ppp0	Untrusted	
	ppp1	Untrusted	
	ppp2	Untrusted	
	ррр3	Untrusted	
	ppp4	Untrusted	
	ppp5	Untrusted	
	ppp6	Untrusted	
		Research and a second second	
		Close	

לסגור את Close בדוק האם כל ממשק רשום כ-Trusted או Untrusted ולחץ על .2 החלון.

לקבוע תכונות אימון:

- .1. בחר ממשק ותשנה את תכונת האימון לפי הצורך.
 - .2. לחץ על Set.

(Network Based Translation) מבוסס על חוקי מדיניות NAT .5.6.3

לשונית Policy Based NAT שולטת על תרגום כתובות כאשר חבילה נשלחת לרשת הציבורית.

		r	NAT Action	List			
Selec	SelectAction ID	Action	Address		Redirect Port		Status
		Туре	From	То	From	То	Status
0	1	Redir Port	192.168.1.3	192.168.1.5	21	23	Enabled

להוסיף רישום של פעולת NAT:

1. בלשונית Policy Based NAT לחץ על Add. מופיע מסך הגדרות.

• Policies • Attacks • Policy Based NAT • NAT Interfaces • NAT Public Address
NAT Action Configuration
C Static Nat Static NAT Address From : Not Selected ▼ Static NAT Address To : Not Selected ▼
C Redirect Address C Redirect Port Redirect Address From : 192.168.1.3 Redirect Address To : 192.168.1.5
Redirect Port From :21 Redirect Port To :25
Apply Cancel

- 2. בחר Redirect Address והקלד תחום כתובות.
 - 3. בחר Redirect Port והקלד תחום פורטים.
- 4. לחץ על Apply ובדוק שהפעולה החדשה מופיעה במסך NAT Action List.

למחוק פעולת NAT:

בחר בפעולה ולחץ על Delete.

לאפשר או לחסום פעולת NAT:

בחר בפעולה ולחץ על Enable או Disable.

(NAT Interfaces) NAT ממשקי 5.6.4

לשונית NAT Interfaces מציגה רשימה של ממשקי

Attacks • Policy Based N	IAT • NAT Interfac st of NAT Interfa	es • NAT Public Add ce Entries
Select	Interface	Nat Status
0	eth0	Disabled
0	mer0	Disabled
0	atm0	Disabled
0	atm1	Disabled
0	atm2	Disabled
0	atm3	Disabled
0	atm4	Disabled
0	atm5	Disabled
0	atm6	Disabled
0	atm7	Disabled
0	pppO	Disabled
0	ppp1	Disabled
0	ppp2	Disabled
0	ррр3	Disabled
0	ppp4	Disabled
0	ppp5	Disabled
0	ррр6	Disabled
0	ppp7	Disabled
	Enable Disa	able

לאפשר או לחסום ממשק NAT:

- 1. מהמסך List of NAT Interface Entries, בחר במשק הרצוי.
 - .2. לחץ על Enable או 2
- מתחלף עבור הממשק אמצב ה-NAT מתחלף עבור הממשק List of NAT Interface Entries. במסך 3. הנבחר.

NAT Public Address .5.6.5

הפונקציה הזאת לא בשימוש.

Proxies .5.7

Access Control List (ACL) .5.7.1

לשונית זאת מאפשרת שליטה בתעבורה הנכנסת והיוצאת מהרשת המקומית. השליטה מתאפשרת רק כאשר מוגדר מתווך (proxy). יש להגדיר את המתווך גם במחשב (באמצעות מאפייני תקשורת) וגם בנתב (ראה *HTTP Proxy,5.7.2*). המתווך משמש כשומר השער (gatekeeper) מצד הרשת המקומית. כאשר המשתמש רוצה להתחבר לאינטרנט דרך הנתב, עליו לעבור דרך המתווך ואז חלים עליו החוקים המוגדרים ב-ACL.

הערה: ההגבלות בנתב ממומשות רק לגבי אפליקציות הרצות מעל HTTP Proxy.

ACL • HTT	TP Proxy							
ACL List								
	A 1: 4:	Destaution	Hann Marrie	Src IP Range				
Foloct	мррисации	Prioricy	User Name	From	То	Dest IP Address		
Select	Demain		Minaa	Date		Action		
	Domani	Mime		Time From	Time To			
			No ACL	entry				
			Add	lelete				

רשימת ACL מציגה את החוקים שהוגדרו.

להוספת הגדרה חדשה:

.1. לחץ על Add. מופיע מסך Access List Configuration.

• ACL • HTTP Proxy	
Access Lis Proxy Parameters	t Configuration
Port:HTTP	Priority :
User Name:	Destination Address:
Application Type: applicational	📰 🗖 Domain Name:
Source IP Range From: To:	
Life Time Day From: SUN 💌 00 💌 : 00 💌	Day To: SAT 💌 23 💌 : 59 💌
Action: Allow 💌	Cancel

- ניתן להגדיר חוקים לגבי משתמשים מסוימים (מתוך רשימת המשתמשים שהוגדרו בלשונית Access Control). אם בוחרים באפשרות User Name, יש להגדיר משתמש מסוים. אם לא בוחרים באפשרות User Name, יחול החוק על כל המשתמשים.
 - בנוסף לכך ניתן להגדיר:
 - עדיפות חוק זה ביחס לחוקים אחרים.
 - כתובת ברשת הציבורית.
 - טווח כתובות ברשת המקומית.
 - שם ה-Domain.
 - האפליקציות עליהן יחול החוק (לדוגמה: Audio All חוסם הורדת קבצי שמע).
 - טווח הזמן לתחולת החוק (במסגרת שבועית).
 - האם להעביר (Allow) או לחסום (Deny) את התעבורה שהוגדרה.

4. להוספת החוק לרשימת ACL, לחץ על Apply.

HTTP Proxy .5.7.2

לשונית HTTP Proxy מאפשרת החלת מתווך ואימות זיהוי (Authentication) של כל משתמש המנסה לגשת מהרשת המקומית לרשת הציבורית. כברירת מחדל,פעולות המתווך ואימות הזיהוי אינם מאופשרים. חייבים להפעיל את המתווך כדי להחיל את החוקים שהוגדרו.

	I HTTP Proxy: H	Proxy Configuration Enable: Au Apply Cancel TTP Proxy Statistics	uthentication: 🗖	
User Name	Packets In	Packets Out	Bytes In	Bytes Out
None	0	0	0	0
admin	0	0	0	0
nnnoe	0	0	0	0
PPP				

תזכורת: חובה להגדיר את המתווך גם בנתב וגם בכל המחשבים ברשת המקומית.

Logger .5.8

כלי לשמירת הודעות מהנתב.

5.9. הגדרת תאריך וזמן

יש לסנכרן את הנתב עם הזמן המקומי כדי לאפשר החלת חוקים התלויים בזמן. למשל: ניתן להגדיר חוקי חסימה ב-Firewall המשתנים לפי שעות הפעילות העסקית. תפריט & Date Time מאפשר להזין ערכי תאריך ושעה לנתב.

Date & Time	
Date (MM:DD:) 1:10:2002	ſ
Time (HH:MM:SS) 13:4:2	
Apply Cancel	

הערה: השעון מתקדם רק כאשר הנתב פועל. מומלץ לעדכן את הנתונים לאחר כל פעולת אתחול של הנתב.

5.10. סטטיסטיקת מערכת

תפריט System Statistics מציג נתוני מידע כללי על המערכת בה פועל הנתב.

לשונית Interfaces מציגה נתונים על כל הממשקים, סטטוס ותעבורה שעברה דרכם.

 Interfac 	• Interfaces • TCP-IP • DHCP-Lease										
	Interface Statistics										
Interface Name	Admin Status	Octets In	Unicast PktsIn	Broadcast PktsIn	Discards In	Errors In	Octets Out	Unicast PktsOut	Broadcast PktsOut	Discards Out	Errors Out
eth0	BRIDGED	297702	2165	27	0	0	1624430	2087	0	0	0
mer0	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ads10	UP	292656937	277321	0	0	0	31037701	57148	0	0	2
lo0	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
atm0	BRIDGED	261422195	277321	0	0	0	26178312	56887	0	0	0
atm1	BRIDGED	0	0	0	0	0	38297	261	0	0	0
atm2	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
atm3	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
atm4	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
atm5	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
atm6	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
atm7	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ppp0	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ppp1	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ppp2	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ррр3	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ppp4	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ppp5	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ppp6	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DDD7	DOWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

לשונית TCP/IP מציגה נתוני תעבורה בפרוטוקולים: IP, UDP, TCP, ICMP.

nterfaces • TCP-I	IP • D	HCP-Lease				
			тср-	IP Statistics		
IP Statistics						
In receives	2177	In Errors	0	In Unknown Protos	0	Forwarded Datagrams 0
Out Requests	2076	Out Discards	0	Out No Routes	0	
Udp Statistics						
Data grams In	257	Datagrams Out	0	Errors In		0
Tcp Statistics						
Active Opens	0	Passive Opens	113	Attempt Fails	0	Current Establishments
Segments In	1921	Segments Out	2078	Segments retransmitted	0	Errors In (
Icmp Statistics						
IN						
Messages	0	Errors	0	Destination Unreaches	0	Time Exceeds (
Source Quenches	0	Redirects	0	Echos	0	Echo Replys (
оит						
Messages	0	Errors	0	Destination Unreaches	0	Time Exceeds (
Source Quenches	0	Redirects	0	Echos	n	Echo Replys (

לשונית DHCP-Lease מציגה נתונים לפי הקצאת כתובות IP על ידי שרת ה-DHCP שבנתב, זמני החיבור והניתוק וכתובת MAC של המחשב שהתחבר.

interfaces • T	CP-IP • DHCP-Lease			
		DHCP-Lease Statis	tics	
Lease-IP	Start time	End time	Stamp	H/W Address
192.168.1.55	2002/01/10 04:47:19	2002/01/17 04:47:19	2002/01/10 04:47:19	00:50:da:46:47:08

ATM סטטיסטיקת .5.11

.ATM מציג נתוני תעבורה ברשת ATM Statistics

לשונית AAL5 מציגה נתוני תעבורה בשכבת AAL5 להעברת ערוצי נתונים (data).

•	AALS • SNDCP	
	AAL5 Statistic	cs
	Transmitted Cells 5	586761
	Received Cells 5	5580611
	CRC Errors 0	0

לשונית SNDCP מציגה נתוני אנקפסולציה.

AAL5 • SNDCP									
	Encapsul	lation(SNDCP)	1						
VPI VCI Encapsulation Method	YPI VCI Encapsulation Method Packets In Packets Out Packets Dropped Packets Bridged								
	No SNDCP	Statistics Available	e						

5.12. שירותי תמיכה (Diagnostic)

תפריט Diagnostic מאפשר לבצע פעולות תמיכה בנתב, כולל הפעלת בדיקות תקינות ברמות שונות ועדכון גרסת התוכנה בנתב.

5.12.1. בדיקות ערוץ ATM

לשונית OAM Loopback מאפשרת להפעיל תהליך בדיקה על ידי משלוח מידע מהנתב לכיוון הרשת הציבורית ובדיקת הקשר על ידי קבלת המידע בחזרה. ניתן לבצע שתי בדיקות: משלוח מידע סטנדרטי (המזוהה על ידי מזהה תוכן מסוים) ברמת ערוץ ATM וירטואלי(F5) מקצה לקצה של הערוץ הנבחר, ומשלוח מידע סטנדרטי על פני קטע (סגמנט) מסוים של הערוץ.

OAM Loopback • Ping • Upgrade
OAM Loopback
Flow Type : F5 SEG VCI : VCI : Loopback ID : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
StartLoopback

לבדוק ערוץ ATM:

הגדר סוג הבדיקה, הערוץ הנבדק ומזהה התוכן הנשלח. לחץ על Start Loopback.

.5.12.2 בדיקות ברמת IP

ברמת IP ניתן לבדוק תקשורת למחשבים אחרים באמצעות פקודת Ping.

הגדר כתובת IP של מחשב היעד ולחץ על IP.

• OAM Loopback • I	Ping • Upgrade
	Host Name or Ip Address : 100.100.100.100
	Culturit
	Submit

.5.12.3 עדכון גרסת תוכנה

כאשר מופצת גרסה חדשה של תוכנת הנתב, היא נשלחת אליך בצורת קובץ עם סיומת bin.

כדי לטעון קובץ גרסה חדשה לנתב:

- .1. לחץ על Browse.
- 2. אתר את קובץ הגרסה החדשה.
 - . לחץ על Upgrade. 3

שים לב: חשוב מאד לא לכבות את הנתב במהלך ביצוע העדכון! יש להמתין עד להופעת המסך המודיע שהפעולה הסתיימה בהצלחה. לפני תחילת העבודה עם הגרסה החדשה, צריך לאתחל את הנתב.

• OAM Loopback • Pin	g • Upgrade
	Firmware Upgrade
To update the B-FOCuS Ro Then click 'Upgrade'.	uter with new software, click the 'Browse' button and choose the appropriate bin file.
	Firmware Filename
	Upgrade Cancel

בסיום התהליך מופיעה ההודעה הבאה:

Web page Upgraded Successfully.

5.13. גרסה

תפריט Version מאפשר להציג את הגרסה הנוכחית של התוכנה המותקנת בנתב.

INOVIA TELECOM ETHERNET ROUTER

Software Version :20031128

6. תרחישים

פרק זה מתאר תרחישים טיפוסיים של שימוש בממשק הגדרת התצורה כדי להגדיר תצורות אופייניות.

6.1. שינוי שם משתמש וסיסמה (בנתב 400PR בלבד)

- 1. פתח דפדפן אינטרנט (אקספלורר גרסה 5.5 ומעלה).
- 2. בשורת הכתובת הכנס את כתובת IP של הנתב: 192.168.1.1 . מופיע מסך 2
- PPPoA על ידי שימוש בשם משתמש pppoa ובסיסמה user. מופיע מסך ogin. בצע login. כ. בצע Configuration.

PPPc)A Configuration
User name: Enable Nat : □	Password: IP Address:
Modify	Save & Reboot
DHCP S	erver Configuration
Starting IP Address : 192.168.1.3	End IP Address : 192.168.1.131
Gateway : 192.168.1.1	Netmask: 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.1	Lease Time (in Days) : 7
Modify	Save 7

4. שנה שם משתמש לשם שקבלת מספק שירותי האינטרנט בפורמט הבא:

<user name>@<ISP domain>. למשל: <u>dana@bezeq</u>.

- 5. שנה סיסמה לסיסמה שקבלת מספק שירותי האינטרנט שלך.
 - .6. בחר Enable NAT.
 - . לחץ על **Modify**. 7
 - .8. לחץ על Save & Reboot.

6.2. הגדרת גשר לפי RFC 1483

אפשר להגדיר את הגשר בשתי דרכים. בשיטה הבסיסית ההגדרה פשוטה, אך רוב הפרמטרים נקבעים על ידי ברירות המחדל. בשיטה המתקדמת יש באפשרותך להגדיר תכונות בצורה מפורטת.

.6.2.1 שיטה בסיסית

להגדרת גשר לפי RFC 1483 בשיטה בסיסית:

- .Wan Setup בחר Basic .1
- .2. בחר את כפתור הרדיו RFC 1483 Bridged.
- .3. בשורה העליונה הגדר ערכי VCI ,VPI ובחר בכפתור הרדיו LLC/SNAP.



4. בתחתית המסך לחץ על Add. ודא שנוספה שורה בטבלה בתחתית המסך ובה הערכים שהגדרת.

							Add Mod	ify Dele	te			
	Current ATM PVC List											
Select	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IP Address	Subnet Mask	User Name	Authentication Protocol	Idle Timeout	PPP Mode	Status
0	Bridged	8	48	LLC	Off	None	None	NA	NA	NA	NA	Enable
0	Bridged	8	35	LLC	Off	None	None	NA	NA	NA	NA	Enable

הערה: כאשר מגדירים ערוצי גשר בשיטה הבסיסית, כל הערוצים נפתחים תחת ממשק atm0.

.6.2.2 שיטה מתקדמת

להגדרת גשר לפי RFC 1483 בשיטה מתקדמת:

- 1. ראשית עליך לשייך את הממשקים שברצונך להגדיר לקבוצת הגישור. מתפריט Advanced
 - .2. לחץ על Flush.
 - .3 בלשונית Bridge לחץ על AddGroup. מופיע מסך Bridge.

Bridge	 SpanningTree 	• Filters					
			Group	Interfaces			
			Eth0				
			Atm0		Atm1		
			Atm2		Atm3		
			Atm4		Atm5		
			🔲 Atm6		Atm7		
			Apply	Cancel			
					1		

- eth0, atm0, :א סמן את הממשקים שהנך רוצה לצרף לקבוצה המגושרת (בדוגמה זו: ,atm0, atm0). (atm1).
 - לחץ על Apply. השורה הבאה מוצגת.

• Bridge 🔹 Spann	ingTree • Filt	ers							
		List of	f Bridge	Entries					
Interface Name	State	MAC Address	Priority	Link Cost	¥pi	¥ci	Encapsulation	¥PN OUI	¥PN ID
eth0	FORWARDING	00:30:54:92:c1:4c	128	100	0	0	LLC	0	0
atm0	FORWARDING	00:00:00:00:00:00	128	250	8	48	LLC	0	0
atm1	FORWARDING	00:00:00:00:00:00	128	250	8	35	LLC	0	0
		GroupInfo /	AddPVC	Flush	Disa	ble]		

- 6. להגדרת הגשר, מתפריט Advanced בחר Configure.
- 7. בלשונית VCC Configuration לחץ על **Add**. מופיע מסך VCC Configuration. כברירת מחדל נבחר מצב הגדרת גשר. הגדר ערכי VCI ו-VCI. הגדר את סוג השרות. הגדר את שאר ערכי עיצוב התעבורה (Traffic Shaping) לפי צרכיך.

Interfaces VCC	• PPPoE • PPPoA • Mer	
	VCC Confi	guration
	VPI :	VCI :
	Peak Cell Rate (cells/sec): 3000	Avg. Cell Rate (cells/sec): 3000
	Burst Size (cells): 45	CDVT (cells): 500000
	Type : Data 💌	Service Type : UBR
For Data Flow:	Interface	
Routed	Internate	
O IPoA	Interface	ATMO -
	Default PVC : 🗖	
	Next Hop IP Address	
O PPPOA		
Profile Id	User Name	Password :
Authentication Type	PAP Interface	e : PPP0 • Encapsulation Type : LLC •
Trace	: OFF SubnetMask	(:0.0.0.0 NAT : 🗖
C PPPoE		
Profile Id	: User Name	Password :
Authentication Type	PAP Interface	e : PPPO 💌 Mode : DIRECT 💌
Idle Time (min)	: Trace	e : OFF 🔹 Encapsulation Type : LLC 💌
SubnetMask	:0.0.0.0 NA	F : 🗖
	Apply	Dancel

8. לחץ על Apply. מופיעה שורה חדשה בטבלת VCC.

Select	VPI	VCI	Type(Data/Voice)	Encapsulation	Interface	IPaddress
0	8	48	Data(aal5)	Bridge	atm0	None
0	8	35	Data(aal5)	Bridge	atm1	None
0	0	48	Data(aal5)	None	None	None
0	8	42	Data(aal5)	None	None	None

.9 להגדרת האנקפסולציה, מתפריט Advanced בחר Bridging ולחץ על 9. מופיע מסך Bridge Configuration.

• Bridge • SpanningTree • Filters
Bridge Configuration
Interface Name : Atm0 💌
Vpi :
Encapsulation Type : LLC 💌
Apply Cancel

- 10. בחר ממשק atm (בדוגמה זו Atm0), הגדר VCI ,VPI (כפי שהגדרת בשלבים קודמים) ואת סוג האנקפסולציה (LLC).
 - .11. לחץ על **Apply**. הערכים שהגדרת מופיעים בשורה atm0.

		List of	f Bridge	Entries					
Interface Name	State	MAC Address	Priority	Link Cost	¥pi	¥ci	Encapsulation	¥PN OUI	¥PN ID
eth0	FORWARDING	00:30:54:92:c1:4c	128	100	0	0	LLC	0	0
atm0	FORWARDING	00:00:00:00:00:00	128	250	8	48	LLC	0	0
atm1	FORWARDING	00:00:00:00:00:00	128	250	8	35	LLC	0	0

- .12 להפעלת הגשר לחץ על Enable.
- 13. מתפריט Advanced בחר Configure. ודא שהסטטוס של כל חברי קבוצת הגישור (eth0, atm0, atm1) הוא Bridged.

Select	Interface Name	IP Address	Subnet Mask	MAC Address	Status
۲	eth0	192.168.1.1	255.255.255.0	00:30:54:92:c1:4c	BRIDGED
0	mer0	None	None	NA	DOWN
0	adsl0	None	None	NA	UP
0	lo0	127.0.0.1	255.0.0.0	NA	UP
0	atm0	10.0.0.1	255.255.255.252	NA	BRIDGED
0	atm1	None	None	NA	BRIDGED
0	atm2	None	None	NA	DOWN
0	atm3	None	None	NA	DOWN
0	atm4	None	None	NA	DOWN
0	atm5	None	None	NA	DOWN
0	atm6	None	None	NA	DOWN
0	atm7	None	None	NA	DOWN
0	ррр0	None	None	NA	DOWN
0	ppp1	None	None	NA	DOWN
0	ррр2	None	None	NA	DOWN
0	ррр3	None	None	NA	DOWN
0	ррр4	None	None	NA	DOWN
0	ррр5	None	None	NA	DOWN
0	рррб	None	None	NA	DOWN
0	ppp7	None	None	NA	DOWN

14. מתפריט Advanced בחר VCC. ודא שמופיעים כל הערכים שהגדרת.

List of VCCs										
Select	VPI	VCI	Type(Data/Voice)	Encapsulation	Interface	IPaddress				
o	8	48	Data(aal5)	Bridge	atm0	None				
0	8	35	Data(aal5)	Bridge	atm1	None				
0	0	48	Data(aal5)	None	None	None				
0	8	42	Data(aal5)	None	None	None				
		List Ipc	a Delete Encap A	dd Delete Shi	ow VCC Quality					

6.3. הגדרת נתב Routed IPoA לפי הגדרות 6.3

אפשר להגדיר את הנתב בשתי דרכים. בשיטה הבסיסית ההגדרה פשוטה, אך רוב הפרמטרים נקבעים על ידי ברירות המחדל. בשיטה המתקדמת יש באפשרותך להגדיר תכונות בצורה מפורטת.

6.3.1. שיטה בסיסית

להגדרת נתב לפי RFC 1483 בשיטה בסיסית:

1. מתפריט Basic בחר WAN Setup. בחר RFC 1483 Routed. הגדר אנקפסולציה (LLC), VPI, I-, ו- Enable NAPT. הגדר כתובת IP ברשת הציבורית ומסכת תת רשת.

Γ	WAN Setup							
	VPI : 0 VCI : 48 C LLC/SNAP C Vc Multiplexing 🗹 Enable NAPT							
¢	○ RFC1483 Bridged							
6	RFC1483 Routed							
	WAN IP address: 10.0.0.5 WAN subnet mask: 255.0.0.0							

2. בתחתית המסך לחץ על Add. וודא שנוספה שורה ובה הערכים שהגדרת.

	Add Modify Delete											
	Current ATM PVC List											
Select	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IP Address	Subnet Mask	User Name	Authentication Protocol	Idle Timeout	PPP Mode	Status
0	Bridged	8	48	LLC	Off	None	None	NA	NA	NA	NA	Enable
0	None	8	35	None	Off	None	None	NA	NA	NA	NA	NA
0	Routed	0	48	LLC	On	10.0.0.5	255.0.0.0	NA	NA	NA	NA	NA

.6.3.2 שיטה מתקדמת

להגדרת נתב לפי RFC 1483 בשיטה מתקדמת:

.1 מתפריט Advanced בחר Configure. לחץ על כפתור הרדיו בשורה בה מופיע ממשק פנוי (בדוגמה זו: atm4).

face	VCC • F	CC • PPPoE • PPPoA • Mer									
		List of Interface Entries									
	Select	Select Interface Name IP Address Subnet Mask MAC Address Status									
	0	eth0	192.168.1.1	255.255.255.0	00:30:54:92:c1:4c	BRIDGED					
	0	mer0	None	None	NA	DOWN					
	0	adsl0	None	None	NA	UP					
	0	lo0	127.0.0.1	255.0.0.0	NA	UP					
	0	atm0	10.0.0.1	255.255.255.252	NA	BRIDGED					
	0	atm1	None	None	NA	BRIDGED					
	0	atm2	None	None	NA	DOWN					
	o	atm3	None	None	NA	DOWN					

ATM Interface בתחתית המסך לחץ על **Configure Interface**. מופיע מסך. Configuration.

• Interface • ₩CC • PPPoE • PPPoA • Mer										
ATM Interface Configuration										
Interface : atm3	IP Address : 10.0.0.6									
Subnet Mask : 255.0.0.0	Status : UP									
MTU : 1500										
	Apply Cancel									

- ברשת הציבורית, מסכת תת IP ברשת הציבורית, מסכת תת IP. הגדר את שם הממשק כפי שבחרת (atm4), כתובת IP. הגדר את שם הממשק כפי שבחרת (Dp-1. לחץ על מסוט ל-10.
 - .4. וודא שהממשק שהגדרת מופיע בטבלה בלשונית Interface בסטטוס Up.

etm3 192,168.1.10 255.255.255.0	NA	UP
---------------------------------	----	----

.5. בחר לשונית VCC Configure ולחץ על Add. מופיע מסך VCC Configure.

• Interfaces • VCC	• PPPOE • PPPOA • Mer	
	VCC Confi	guration
	VPI : 0	VCI : 50
	Peak Cell Rate (cells/sec): 3000	Avg. Cell Rate (cells/sec): 3000
	Burst Size (cells): 45	CDVT (cells): 500000
	Type : Data 💌	Service Type : UBR
For Data Flow:		
Routed	Interface	e : ATM3 🔽
C IPoA	Interface	a : ATMO 💌
	Default PVC : 🗖	
	Next Hop IP Address :	
C PPPoA		
Profile Id :	User Name	Password :
Authentication Type :	PAP Interface	e : PPPO 💌 Encapsulation Type : LLC 💌
Trace	: OFF SubnetMask	< :0.0.0.0 NAT : 🗖
O PPPoE		
Profile Id :	User Name	Password :
Authentication Type :	PAP Interface	e : PPPO 💌 Mode : DIRECT 💌
Idle Time (min)	Trace	e : OFF 👻 Encapsulation Type : LLC 💌
SubnetMask :	:0.0.0.0 NAT	r : 🗖
	Apply	Cancel

- .6. לחץ על כפתור רדיו Routed. בחר מהרשימה את הממשק אותו אתה רוצה להגדיר (ATM4). הגדר VCI ,VPI ואת כל הפרמטרים האחרים.
 - .7. לחץ על Apply. מופיעה שורה חדשה בטבלת VCC.

List of VCCs									
Select	VPI	VCI	Type(Data/Voice)	Encapsulation	Interface	IPaddress			
0	8	48	Data(aal5)	Bridge	atm0	None			
0) 8 35 Data(aal5)		Bridge	atm1	None				
0	9	50	Data(aal5)	None	None	None			
0	0	50	Data(aal5)	None	None	None			
0	9	49	Voice(aal2)	None	None	None			
	l	_ist lpc	a Delete Encap A	dd Delete Sh	ow VCC Quality				

.8. בלשונית VCC לחץ על **Show VCC Quality**. מופיע מסך List of VCCs. וודא שמוצגים הערכים שהגדרת.

🖉 Vcc liclist - Microsc	oft In	terne	t Explorer						- 🗆 ×
									<u>*</u>
				List of V	CC's				
	VPI	VCI	Flow Type	Service Type	PCR	SCR	Burst Size	CVDT	
	8	48	Data	UBR	3000	3000	45	500000	
	8	35	Data	UBR	3000	3000	45	500000	
	9	50	Data	UBR	3000	3000	45	500000	
	0	50	Data	UBR	3000	3000	45	500000	
	9	49	Voice	UBR	3000	3000	45	500000	-
				Close					Þ

Routed Mode בחר WAN Setup. ודא שמוצג הערוץ שהגדרת ב-Basic .9 כאשר NAPT במצב NAPT.

Select	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IP Address	Subnet Mask	User Name	Authentication Protocol	Idle Timeout	PPP Mode	Status
0	Bridged	8	48	LLC	Off	None	None	NA	NA	NA	NA	Enable
0	Bridged	8	35	LLC	Off	None	None	NA	NA	NA	NA	Enable
۲	Routed	9	50	LLC	On	168.192.1.1	255.255.255.0	NA	NA	NA	NA	NA

6.4. הגדרת Classical IPoA לפי 6.4

ניתן להגדיר Classical IPoA לפי RFC לפי Classical IPoA רק מתפריט

להגדרת Classical IPoA:

- .1. מתפריט Advanced בחר 1.
- 2. מרשימת הממשקים בחר ממשק ATM פנוי (בדוגמה זו atm4) ולחץ על ATM. מרשימת הממשקים בחר ממשק ATM Interface Configuration. מופיע מסך

• Interface • VCC • PPPoE • PPPoA • Mer										
ATM Interface Configuration										
Interface : atm4	IP Address : 198.10.10.10									
Subnet Mask : 255.255.255.0	Status : UP									
MTU : 1500										
	Apply Cancel									

- .3. הגדר את שם הממשק, כתובת IP ברשת הציבורית, מסכת תת רשת וערך MTU. שנה את הסטטוס ל-UP.
 - לחץ על. Apply וודא שההגדרות מופיעות ברשימת הממשקים.

e atm4 198.10.10.10 255.255.255	.0 NA	UP	
---------------------------------	-------	----	--

- .5. בלשונית VCC לחץ על Add.
 - הגדר את תכונות ה-VCC.
- . בחר כפתור רדיו IPoA. בחר ממשק ATM4. כעת יש שתי אפשרויות: Default PVC. באפשרות זאת עליך להגדיר VC ו-VP מסוימים ואת תכונות עיצוב התעבורה המופיעים בראש המסך.

VCC Configuration VPI :9 VCI :51 Peak Cell Rate (cells/sec); 3000 Burst Size (cells); 45 CDVT (cells); 50000 Type : Data v For Data Flow: C Routed Interface : ATM0 v C PPOA Profile Id : Profile Id : Profile Id : Pape V Profile Id : Profile Id : Password : Profile Id :	• Interfaces • VCC	• PPPoE • PPPoA • Mer								
VCC Configuration VPI :9 Peak Cell Rate (cells/sec): 3000 Burst Size (cells): 45 CDVT (cells): 500000 Type : Data For Data Flow: C Routed Interface : ATM0 For Data Flow: C Routed Interface : ATM0 C Routed Interface : ATM0 C PPPOA Profile Id : User Name : Password : Password : Password : Password : Profile Id : User Name : Password : Password : Password : Profile Id : User Name : Password : Passwo										
VPI: 9 VCI: S1 Peak Cell Rate (cells/sec): 3000 Avg. Cell Rate (cells/sec): 3000 Burst Size (cells): 45 CDVT (cells): 50000 Type: Deta Service Type: UBR * For Data Flow: Interface : ATM0 * Routed Interface : ATM0 * for IPoA Interface : ATM4 * Default PVC : Interface : Profile Id : Password : Profile Id : User Name : Password : Password : Trace: OFF * SubnetMask : 0.0.0 NAT : Profile Id : User Name : Password : Password : Authentication Type : PAP * Interface : PPP0 * Profile Id : User Name : Password : Image: Authentication Type : PAP * Interface : PPP0 * Profile Id : User Name : Password : Image: Authentication Type : PAP * Interface : PP0 * SubnetMask : 0.0.0 NAT : Image: Image: <th></th> <th colspan="9">VCC Configuration</th>		VCC Configuration								
Peak Cell Rate (cells/sec): 3000 Avg. Cell Rate (cells/sec): 3000 Burst Size (cells): 45 CDVT (cells): 500000 Type : Data • Service Type : UBR • For Data Flow: Interface : [ATM0 •		VPI : 9	VCI :51							
Burst Size (cells): 45 CDVT (cells): 500000 Type : Data v Service Type : UBR v For Data Flow: C Routed Interface : ATMO v C IPOA Interface : ATMA v Default PVC : V Next Hop IP Address : C PPPOA Profile Id : User Name : Password : PAP v Trace : OFF v SubnetMask : 0.0.0 NAT : Profile Id : User Name : Password : Authentication Type : LLC v Trace : OFF v SubnetMask : 0.0.0 NAT : Profile Id : User Name : Password : Profile Id : Authentication Type : PAP v Interface : Profile Id : Authentication Type : Profile Id : Authentication Type : Profile Id : Authentication Type : Profile Id : Authentication Type : PAP v Interface : PPP0 M Profile Id : Authentication Type : PAP v Interface : PPP0 v Mode : DIRECT v Mode : SubnetMask : DIRECT v Encapsulation Type : DIRECT v Encapsulation Type : DIRECT v Encapsulation Type : DIRECT v Encapsulation Type : SubnetMask : DIRECT v Encapsulation Type : DIRECT v Encapsulation Type : DIRECT v Encapsulation Type : SubnetMask : DIRECT v Encapsulation Type : DIRECT v Encap		Peak Cell Rate (cells/sec): 3000	Avg. Cell Rate (cells/sec): 3000							
Type : Data × Service Type : UBR × For Data Flow: Routed Interface : ATM4 × Default PVC : ✓ Next Hop IP Address : C PPPoA Profile Id : User Name : PPoF Encapsulation Type : LLC × Authentication Type : PAP × Interface : PPP0 × Profile Id : User Name : Password : Profile Id : User Name : Password : Password : Interface : PPP0 × Encapsulation Type : DIRECT × Ide Time (min) : Trace : OFF × Encapsulation Type : LLC × 		Burst Size (cells):45	CDVT (cells): 500000							
For Data Flow: Interface : ATM0 * Routed Interface : ATM0 * © IPoA Interface : ATM4 * Default PVC : V Next Hop IP Address : Next Hop IP Address : Profile Id : Profile Id : User Name : Password : Trace : OFF * SubnetMask : 0.0.0.0 NAT : Profile Id : User Name : Password : Interface : [PPP0 * Encapsulation Type : [LLC * NAT : Password : Interface : Interface : [PP0 * Mode : DIRECT * Idle Time (min) : Trace : OFF * Encapsulation Type : [LC *		Type : Data 💌	Service Type : UBR							
Por Bots Flow: Interface : ATM0 • Interface : ATM4 • Default PVC : • Default PVC : • • Next Hop IP Address : • Profile Id : User Name : Password : Trace : OFF • SubnetMask : 0.0.0 NAT : • Profile Id : User Name : Password : • Profile Id : User Name : Password : • Profile Id : User Name : Password : • Profile Id : User Name : Password : • Profile Id : User Name : Password : • Interface : PPP0 • Mode : DIRECT • Idle Time (min) : Trace : Free Encapsulation Type : LLC • SubnetMask : 0.0.0 NAT : •	For Data Flow									
Interface Interface Default PVC : ▼ Default PVC : ▼ Next Hop IP Address : Profile Id : Authentication Type : PAP ★ Interface : PPP0 ★ Trace : OFF ★ SubnetMask : 0.0.0 Profile Id : User Name : Password : Interface : PPPoE Profile Id : Profile Id : User Name : Profile Id : User Name : Password : Interface : PIPO ★ Mode : DIRECT ★ Interface : Idle Time (min) : Trace : SubnetMask : 0.0.0	C Routed	Interfac	e : ATM0 💌							
Interface: ATM4 ▼ Default PVC: ✓ Next Hop IP Address: ✓ Profile Id: User Name: Authentication Type: PAP ▼ Interface: PPP0 ▼ Trace: OFF ▼ Profile Id: User Name: Public Interface: Ide Time (min): Trace: SubnetMask: 0.0.0 Nat: ■										
Default PVC : Next Hop IP Address : Profile Id : Authentication Type : PAP * Trace : OFF * Profile Id : User Name : PPPO * Profile Id : Authentication Type : LC * Profile Id : Authentication Type : Profile Id : Authentication Type : PAP * Interface : PPPO * Profile Id : Authentication Type : PAP * Profile Id : Authentication Type : PAP * Interface : PPPO * Interface : PPO * I	IPoA	Interfac	e : ATM4 💌							
Next Hop IP Address : C PPPoA Profile Id : User Name : Password : Authentication Type : PAP * Interface : PPP0 * Trace : OFF * SubnetMask : 0.0.0 NAT : NAT : C PPPoE Profile Id : User Name : Password : Interface : PPPO * Mode : DIRECT * Authentication Type : PAP * Interface : PPP0 * Mode : DIRECT * Idle Time (min) : Trace : OFF * Encapsulation Type : LC *		Default PVC : 🔽	_							
C PPPoA Profile Id : User Name : Password : Authentication Type : PAP ▼ Interface : PPPO ▼ Trace : OFF ▼ SubnetMask : 0.0.0 NAT : C PPPoE Profile Id : User Name : Password : Authentication Type : PAP ▼ Interface : PPPO ▼ Mode : DIRECT ▼ Authentication Type : PAP ▼ Interface : OFF ▼ Mode : DIRECT ▼ Ide Time (min) : Trace : OFF ▼ Encapsulation Type : LLC ▼ SubnetMask : 0.0.0 NAT : □		Next Hop IP Address :								
Profile Id : User Name : PAP • Encapsulation Type : LLC • Authentication Type : PAP • Interface : PPPO • Encapsulation Type : LLC • Trace : OFF • SubnetMask : 0.0.0. NAT : • C PPPOE Profile Id : User Name : Password : Authentication Type : PAP • Interface : PPPO • Mode : DIRECT • Idle Time (min) : Trace : OFF • Encapsulation Type : LLC • SubnetMask : 0.0.0 NAT : •	0.000.0									
Authentication Type : PAP Authentication Type : PAP Trace : OFF Profile Id : Authentication Type : PAP Interface : PPP0 Frofile Id : Authentication Type : PAP Trace : OFF Interface : PPP0 Nat : Direct Idle Time (min) : Trace : OFF Encapsulation Type : LLC Nat :	PPPOA Profile Id	User Name	Password :							
Trace : OFF SubnetMask : 0.0.0.0 NAT : PPPOE Profile Id : User Name : Password : PAP Interface : PPPO Mode : DIRECT Idle Time (min) : Trace : OFF Encapsulation Type : LLC	Authentication Type	PAP Interfac	e : PPP0 Encapsulation Type : LLC							
C PPPoE Profile Id : User Name : Password : Authentication Type : PAP Interface : PPPO Mode : DIRECT Idle Time (min) : Trace : OFF Encapsulation Type : LLC SubpetMask : 0.0.0	Trace	: OFF SubnetMas	k :0.0.0.0 NAT : 🗖							
Profile Id: User Name: Password: Authentication Type: PAP Interface: PPP0 • Idle Time (min): Trace: OFF • Encapsulation Type: SubnetMask: 0.0.0 NAT:	C PPPoE									
Authentication Type : PAP Interface : PPP Mode : DIRECT Idle Time (min) : SubjetMask : 0 0 0 0 NAT :	Profile Id	User Name	Password :							
Idle Time (min) : Trace : OFF - Encapsulation Type : LLC - SubnetMask : 0.0.0.0	Authentication Type	PAP Interfac	e : PPPO Mode : DIRECT							
SubpetMask :10.0.0.0	Idle Time (min)	Trac	e : OFF Encapsulation Type : LLC							
	SubnetMask	:]0.0.0.0 NA								
Apply Cancel		Apply	Cancel							

אלא להגדיר כתובת IP אלא להגדיר Default PVC א אפשרות שניה היא לא להגדיר ממנה יבוצע המשך הניתוב. ברשת הציבורית ממנה יבוצע המשך הניתוב.

IPoA	Interface : ATM4 💌	
	Default PVC : 🗖	
	Next Hop IP Address : 12.0.0.5	

9. בשני המקרים, בסיום ההגדרה לחץ על **Apply**. וודא שהממשק שהגדרת מופיע ברשימת ה-VCC.

List of VCCs									
Select	VPI	VCI	Type(Data/Voice)	Encapsulation	Interface	IPaddress			
0	8	48	Data(aal5)	Bridge	atm0	None			
0	0	50	Data(aal5)	None	None	None			
0	4	50	Voice(aal2)	None	None	None			

.10 לחץ על Show VCC Quality. וודא שתכונות עיצוב התעבורה מופיעות כפי שהגדרת אותן.

ø	Vcc liclist - Microso	ft In	terne	t Explorer						_ 🗆 ×	
										*	
	List of VCC's										
		VPI	VCI	Flow Type	Service Type	PCR	SCR	Burst Size	CVDT		
		8	48	Data	UBR	3000	3000	45	500000		
		8	35	Data	UBR	3000	3000	45	500000		
		9	50	Data	UBR	3000	3000	45	500000		
		0	50	Data	UBR	3000	3000	45	500000		
		9	49	Voice	UBR	3000	3000	45	500000		
	Close										
1		1922				1999	0.2223		1010101	•	

- .11. לסגירת המסך לחץ על Close.
- 12. ודא שהממשק שהגדרת מופיע בטבלת WAN Setup עם NAPT במצב On.

6.5. הגדרת PPP מעל ATM

אפשר להגדיר את הנתב בשתי דרכים. בשיטה הבסיסית ההגדרה פשוטה, אך רוב הפרמטרים נקבעים על ידי ברירות המחדל. בשיטה המתקדמת יש באפשרותך להגדיר תכונות בצורה מפורטת.

.6.5.1 שיטה בסיסית

להגדרת PPP מעל ATM (PPPoA) בשיטה בסיסית:

- .1. מתפריט Basic בחר WAN Setup.
- Enable בחר כפתור רדיו PPPoA והגדר: VCI ,VPI, והגדר: NPD, מופיעה רדיו NAPT מופיעה כברירת מחדל. הגדר שם וסיסמה כפי שקבלת מספק שירותי האינטרנט (לשימוש בזמן הפעלת החיוג) ובחר בפרוטוקול אותנטיקציה PAP.

	WAN Setup												
			VF	I : 6	VCI	: 48 (ELC/SNA	P O Va	: Multiplexing	🗹 Enabl	e NAPT		
	L483 Bridg	ed											
O RECT	483 Rout	ed											
WAN	N IP addr	ess:							WAN s	ubnet mas	ik:		
О ррр	E (NAT E	nable	d)										
	User na	ime:								Passwoi	rd:		
	Mo	de :	auto	-					Idle Time	eout(min) :		
Au	uthenticat	tion:	CHA	P j	-				Enable D	HCP Serv	er: 🗖		
• ррр.	A (NATE	nable	d)										
	User na	me:	John	@ISP]		Passwoi	rd: *****		
Au	uthenticat	tion:	PAP	-									
						F	Add Modi	fy Dele	ete				
							Current AT	IM PVC L	ist				
Select	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IP Address	Subnet Mask	User Name	Authentic Proto	ation col	Idle Timeout	PPP Mode	Status
0	Bridged	8	48	LLC	Off	None	None	NA	NA		NA	NA	Enable
0	None	0	50	None	Off	None	None	NA	NA		NA	NA	NA

3. לחץ על **Add**. ודא שמתווספת שורה לטבלת בתחתית המסך. שים לב שלמרות שאפשרת את אופציית NAPT, היא עדיין במצב Off. המעבר למצב On יתבצע רק לאחר החיבור לספק שירותי האינטרנט.

0	PPPoA	6	48	LLC	On	None	None	John@ISP	PAP	NA	NA	Negotiating

.6.5.2 שיטה מתקדמת

להגדרת PPP מעל ATM (PPPoA) בשיטה מתקדמת:

- .1. מתפריט Advanced בחר Configure.
- 2. בלשונית VCC Configuration מופיע מסך VCC Configuration.
- בחר PPPoA והגדר: VCI ,VPI, ואות פרופיל (Profile ID), שם וסיסמה כפי שקבלת מספק שירותי האינטרנט (השם ירשם בפורמט <ISP Domain>), פרוטוקול אותנטיקציה (PAP), ממשק מתוך רשימת ממשקי PPP, סוג אנקפסולציה (VC), מסכת תת רשת, Trace וכן אפשר NAT.

הערה: אפשר להגדיר מספר פרופילים לאותו ממשק, אך רק אחד מהם יעבוד. כלומר אפשר להגדיר מספר משתמשים על אותו ממשק אך כאשר אחד מחובר לאינטרנט, האחרים אינם יכולים להתחבר.

 Interfaces VCO 	PPPoE PPPoA Mer		
	VCC	Configuration	
	VPI : [7 Peak Cell Rate (cells/sec):[3000 Burst Size (cells):[45 Type : [Data 💽	VCI Avg. Cell Rate (cells/sec CDVT (cells Service Type	1: 48): 3000): 500000 : UBR ¥
For Data Flow:			
C Routed	Int	erface : ATMO 💌	
О ІРОА	Int Default PVC : 🗖	erface : ATMO 💌	
	Next Hop IP Address :		
PPPoA			
Profile Id	:1 User	Name :John@ISP	Password : *****
Authentication Type	PAP Int	erface : PPPO 💌	Encapsulation Type : VC 💌
Trace	: OFF Subn	etMask : 255.255.0.0	NAT : 🗹
C PPPoE			
Profile Id	User	Name :	Password :
Authentication Type	: PAP 💌 Int	erface : PPP0 💌	Mode : DIRECT 💌
Idle Time (min)	:	Trace : OFF 💌	Encapsulation Type : LLC 💌
SubnetMask	: 0.0.0.0	NAT : 🗖	
	Appl	y Cancel	

- 4. לחץ על Apply. בלשונית VCC ודא שנוספה שורה.
- עבור ללשונית PPPoA וודא שהממשקים שהגדרת מוצגים.

Calast	Profile Id	Vpi	¥ci	Interface Name	UserName	Password
Select	Authentication Protocol	Nat	Subnet Mask	¥alid	Active	Default
~	0	6	48	ppp0	John@ISP	*****
0	рар	Enabled	255.255.255.0	Valid	Negotiating	No
~	1	7	48	ppp1	John@ISP	*****
	рар	Enabled	255.255.0.0	Valid	Inactive	No

- הממשק הפנוי (הממשק שהגדרת בתפריט Basic מופיע בממשק ppp0 (הממשק הפנוי 6. הראשון נבחר כברירת מחדל לפני הממשק שהגדרת בתפריט Advanced) וקיבל זהות פרופיל 0. הממשק שהגדרת בתפריט Advanced מופיע עם הערכים שהגדרת.
- .7. אם הגדרת מספר ערוצים לאותו ממשק, עליך להגדיר מי מהם יבחר כברירת מחדל. בחר אחד מכפתורי הרדיו ולחץ על **Default**. הממשק הנבחר מצוין על ידי הפרמטר צרמודת ה-Default שלו.

List of PPPoA Entries								
0-11	Profile Id	¥pi	¥ci	Interface Name	UserName	Password		
Select	Authentication Protocol	Nat	Subnet Mask	¥alid	Active	Default		
~	0	6	48	pppO	John@ISP	*****		
· · ·	рар	Enabled	255.255.255.0	Valid	Negotiating	No		
~	1	7	48	ppp1	John@ISP	*****		
· ·	рар	Enabled	255.255.0.0	Valid	Inactive	Yes		
Start Stop Delete Default								

.8 ודא שהממשק שהגדרת מופיע ברשימת ה-VCC.

0	7	48	Data(aal5)	PPPoA	ppp1	None	

שהוקצתה על ידי ספק IP הערה: לאחר ההתחברות לרשת ניתן לראות את כתובת או בביצוע Login דרך Wan Setup או בביצוע עוסק ערפריט הבסיסי PPPoA User).

ודא שתכונות עיצוב התעבורה מופיעים כפי שהגדרת Show VCC Quality .9 אותם.

6.6. הגדרת PPP מעל Ethernet

אפשר להגדיר את הנתב בשתי דרכים. בשיטה הבסיסית ההגדרה פשוטה, אך רוב הפרמטרים נקבעים על ידי ברירות המחדל. בשיטה המתקדמת יש באפשרותך להגדיר תכונות בצורה מפורטת.

.6.6.1 שיטה בסיסית

להגדרת PPP מעל Ethernet (PPPoE) בשיטה בסיסית:

- .1. מתפריט Basic בחר WAN Setup.
- 2. בחר כפתור רדיו PPPoE והגדר: VCI ,VPI, והגדר: LLC), אנקפסולציה (LLC). הגדר שם משתמש (<name>@<ISP domain>) וסיסמה. שים לב שאופציית Enable NAPT מופיעה כברירת מחדל. הגדר שם וסיסמה כפי שקבלת מספק שירותי האינטרנט (לשימוש בזמן הפעלת החיוג) ובחר בפרוטוקול אותנטיקציה PAP. כמו כן הגדר Mode (אם

השיחה מחוברת כל הזמן, בחר Direct. אם הקשר מוקם רק כשמתקיימת פעילות תקשורת עם הרשת הציבורית, בחר Auto והגדר גם את משך הזמן לאחריו מתבצע ניתוק השיחה). שים לב שאופציית Enable DHCP Server נבחרת כברירת מחדל.

	WAN Setup
	VPI : 😽 VCI : 35 . LLC/SNAP 🔿 Vc Multiplexing 🗹 Enable NAPT
O RFC1483 Br	ged
C RFC1483 Rd WAN IP add	ted sss:WAN subnet mask:
	inabled)
User n	ne: Jill@ISP Password: *****
м	le : auto 🔽 Idle Timeout(min) : 8
Authentic	on: PAP 🔽 Enable DHCP Server: 🗹

3. לחץ על **Add**. וודא שמתווספת שורה לטבלת בתחתית המסך. שים לב שלמרות שאיפשרת את אופציית NAPT, היא עדיין במצב Off. המעבר למצב on יתבצע רק לאחר החיבור לספק שירותי האינטרנט.

0	PPPoE	8	35	LLC	On	None	None	Jill@ISP	PAP	8	Auto	Negotiating
---	-------	---	----	-----	----	------	------	----------	-----	---	------	-------------

.6.6.2 שיטה מתקדמת

להגדרת PPP מעל Ethernet (PPPoE) בשיטה מתקדמת:

- .1. מתפריט Advanced בחר Configure.
- 2. בלשונית VCC Configuration מופיע מסך VCC.
- 3. בחר כפתור רדיו PPPoE והגדר: VCI ,VPI, זהות פרופיל (Profile ID), שם וסיסמה כפי שקבלת מספק שירותי האינטרנט, פרוטוקול אותנטיקציה, ממשק מתוך רשימת ממשקי PPP, אופן פעולה (mode) וזמן ביצוע הניתוק (אם ישים), Trace, סוג אנקפסולציה (LLC), מסכת תת רשת ואפשרות NAT.

הערה: אפשר להגדיר מספר פרופילים לאותו ממשק, אך רק אחד מהם יעבוד. כלומר אפשר להגדיר מספר משתמשים על אותו ממשק אך כאשר אחד מחובר לאינטרנט, האחרים אינם יכולים להתחבר.

Interfaces VCC PPPoE PPPoA Mer	
VCC C	onfiguration
Pack Call Pate (sell case)	
	Avg. Cell Rate (cells/sec):[3000
Burst Size (cells): 45	CDVT (cells):[500000
Type : Data 💌	Service Type : UBR
For Data Flow:	
C Routed Int	erface : ATMO 💌
C IPoA Int	erface : ATMO 💌
Default PVC : 🗖	
Next Hop IP Address :	
© PPPoA	
Profile Id : User	Vame : Password :
Authentication Type : PAP 💌 Int	erface : PPP0 • Encapsulation Type : LLC •
Trace : OFF Subne	tMask : 0.0.0.0 NAT : 🗌
© PPPoE	
Profile Id : 3 User	Vame Emma@ISP Password : *****
Authentication Type : PAP 🔹 Int	arface : PPP1 Mode : DIRECT
Idle Time (min) : 7	Trace : OFF - Encapsulation Type : LLC -
SubnetMask : 255.255.0.0	
Apply	Cancel

- 4. לחץ על Apply. בלשונית VCC. וודא שנוספה שורה.
- עבור ללשונית PPPoE. וודא שהממשקים שהגדרת מוצגים.

				List of PPPoE E	ntries			
Calast	Profile Id	ile Id Vpi		Interface Name	UserName	Password	Authentication Protocol	
Select	Mode	Idle TimeOut	Nat	Subnet Mask	¥alid	Active	Default	
~	0	8	35	ppp0	Jill@ISP	*****	PAP	
<u>с</u>	AUTO	8	Enabled	255.255.255.0	Valid	Negotiating	Yes	
~	3	5	45	ppp1	Emma@ISP	*****	PAP	
0	DIRECT	7	Disabled	255.255.0.0	Valid	Inactive	No	

- הממשק הפנוי Basic הים לב שהממשק שהגדרת בתפריט Basic מופיע בממשק ppp2 (הממשק הפנוי הראשון נבחר כברירת מחדל לפני הממשק שהגדרת בתפריט Advanced) וקיבל זהות פרופיל 0. הממשק שהגדרת בתפריט Advanced מופיע עם הערכים שאתה הגדרת.
- 7. אם הגדרת מספר ערוצים עליך להגדיר מי מהם ייבחר כברירת מחדל. בחר אחד מכפתורי הרדיו ולחץ על **Default**. הממשק הנבחר מצוין על ידי הפרמטר Yes בעמודת ה-Default שלו.

הערה: רק ממשק העובד ב-auto mode יכול להיבחר כברירת מחדל.

.8 ודא שהממשק שהגדרת מופיע ברשימת ה-VCC.

C 5 45 Data(aal5) PPPoE ppp1 None

- שהוקצתה על ידי ספק IP הערה: לאחר ההתחברות לרשת ניתן לראות את כתובת או בביצוע Login דרך Wan Setup או בביצוע Dogin דרך או בריט הבסיסי ערנט (PPPoA User).
- 9. לחץ על **Show VCC Quality** וודא שתכונות עיצוב התעבורה מופיעים כפי שהגדרת אותם.

Dhcp Lease .6.7

הפונקציה הזאת גורמת שכל מחשב ב-LAN יקבל כתובת IP זהה מה-DHCP בכל פעם שהוא מתחבר.

:DHCP-Lease לטעון

- .DHCP בחר Advanced נתפריט
- 2. בלשונית DHCP בחר בשורה הרצויה ולחץ על Start.
- .3 מתפריט Advanced בחר System Statistics ובחר בלשונית 3.

		DHCP-Lease Statis	tics	
Lease-IP	Start time	End time	Stamp	H/W Address
192.168.1.55	2002/01/10 04:47:19	2002/01/17 04:47:19	2002/01/10 04:47:19	00:50:da:46:47:08

.4 Lease-DHCP. וודא שה-Lease-DHCP.

Multiple NAT תצורת. 6.8

ניתן לבצע תצורה של Multiple NAT עבור חיבורי ATM שונים.

:Multiple NAT כדי לבצע תצורת

- 1. הגדר PPPoA ו-PPPoE מספר פעמים כפי שהוסבר ב-6.5 ו-6.6.
- 2. מתפריט Basic בחר WAN Setup ובדוק שההגדרות החדשות מופיעות ב-Current ATM PVC List

	WAN Setup														
				VPI : 0	V	CI :	ю .	LC/S	NAP	0 v	c Multiple>	king 🗖 Ena	able NAPT		
R	C148	33 E	Brid	ged											
O RE	© RFC1483 Routed														
WA	WAN IP address: WAN subnet mask:														
O PF	© PPPoE (NAT Enabled)														
	User name: Password:														
	Mode : direct 🔽 Idle Timeout(min) :														
A	Authentication: PAP														
O PF	© PPPoA (NAT Enabled)														
	User name: Password:														
A	Authentication: PAP														
							Add	M	odify	Dele	ete				
						Cu	rrer	it /	АТМ	PV	C Lis	t			
Select	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IP Address	Subn Mas	iet k	Use Nan	er ne	Auther Pro	ntication otocol	Idle Timeout	PPP Mode	Status
0	PPPoA	8	48	VC	On	None	Non	е	Jill@1	ISP	F	РАР	NA	NA	Negotiating
0	PPPoE	8	49	VC	On	None	Non	е	Paddie	@Net	ł	РАР	5	Direct	Negotiating
·															

6.9 הגדרת Policy Based NAT עבור 6.9

3. מתפריט Advanced בחר Firewall ובחר בלשונית Policy Based NAT. NAT Action List.

NAT Action List							
Select	Action ID	Action Type	Add	Redirect Port		Status	
56166			From	То	From	То	Jocucus
0	1	Redir Port	192.168.1.3	192.168.1.5	21	23	Enabled

4. לחץ על Add. מופיע חלון הגדרות.

• Policies • Attacks • Policy Based NAT • NAT Interfaces • NAT Public Address
NAT Action Configuration
C Static Nat
Static NAT Address From : Not Selected 💌
Static NAT Address To 🛛 : Not Selected 💌
C Redirect Address 📀 Redirect Port
Redirect Address From : 192.168.1.55
Redirect Address To : 192.168.1.55
Redirect Port From :21
Redirect Port To : 21
Apply Cancel

- : בחר Redirect Address והקלד: Redirect Address From: 192.168.1.55 Redirect Address: To 192.168.1.55
- .6. בחר Redirect Port והקלד: Redirect Port From: 21, Redirect Port To: 21.
 - . לחץ על **Apply**.
- Transmit Interface גם Receive Interface גם Policies גם פר בלשונית 8. בחר בלשונית **Policies** גם **Policies** נוסיע מסך הגדרות.

• Policies • Attacks • Policy Based NAT • NAT Interfaces • NAT Public Address							
Policy Configuration							
Receive Interface : ppp0 Transmit Interface : ppp0							
Sequence : 2 Source IP From : To :							
Destination IP From : To :							
Source Port From : To :							
Destination Port From : 21 To : 21 Protocol : TCP Firewall Action : Allow							
NAT Action Id: 1							
Apply Cancel							

- 9. השאר ריק **Source Port ו**גם Source IP, Destination IP על מנת לאפשר בחירת IP
 - .10. קבע Destination Port From: 21, To: 21, To: 10
 - .Protocol: FTP, Firewall Action: Allow, NAT Action Id: 1 קבע 11.
 - .Apply על 12.

6.10. הגדרת Policy Based NAT עבור 6.10

1. מתפריט Advanced בחר Firewall ובחר בלשונית Policy Based NAT. מופיע החלון NAT Action List.

NAT Action List							
Selec	tAction ID	Action	Add	Redirect Port		Status	
Jeree		Туре	From	То	From	То	Jocura
0	1	Redir Port	192.168.1.3	192.168.1.5	21	23	Enabled

2. לחץ על Add. מופיע חלון הגדרות.

• Policies • Attacks • Policy Based NAT • NAT Inte	erfaces • NAT Public Address
NAT Action (Configuration
NAT ACTOIL	sonngaración
C Static Nat	
Static NAT Address From a	Not Selected 💌
Static NAT Address To	Not Selected 💌
C Redirect Address	Redirect Port
Redirect Address From	192.168.1.1
Redirect Address To	192.168.1.1
Redirect Port From :	80
Redirect Port To	80
Apply	Cancel

- 3. בחר Redirect Address והקלד:
- Redirect Address From: 192.168.1.1
 - Redirect Address: To 192.168.1.1
- .4 בחר Redirect Port והקלד: Redirect Port From: 80, Redirect Port To: 80.
 - .5. לחץ על Apply.
- -> Transmit Interface אוגם Receive Interface הר בלשונית Policies כ-ולחץ על Add וקיע מסך הגדרות **Pop0**.

•	Policies • Attacks • Policy Based NAT • NAT Interfaces • NAT Public Address
	Policy Configuration
	Receive Interface : ppp0 Transmit Interface : ppp0
	Sequence : 2
	Source IP From : To :
	Destination IP From : To :
	Source Port From : To :
	Destination Port From : 21 To : 21
	Protocol : TCP 💌 Firewall Action : Allow 💌
	NAT Action Id:
	Apply Cancel

- 7. השאר ריק **Source IP, Destination IP** וגם Source Port על מנת לאפשר בחירת IP
 - .Bestination Port From: 80, To: 80 קבע 8
 - .9. קבע Protocol: FTP, Firewall Action: Allow, NAT Action Id:1.
 - .10. לחץ על Apply.

6.11. עדכון גרסת תוכנה

כדי לטעון קובץ גרסה חדשה לנתב:

.1. מתפריט Advanced בחר 1

	Firmware Upgrade
update the B-FOCuS I	couter with new software, click the 'Browse' button and choose the appropriate .bin file.
en chck Opgrade .	
	Firmware Filename Router270\appinovia_2 Browse

- 2. בלשונית Upgrade לחץ על 2
- 3. אתר את קובץ הגרסה החדשה (קובץ עם סיומת bin).
 - . לחץ על Upgrade. 4

בסיום התהליך מופיעה ההודעה הבאה:

Web page Upgraded Successfully.

שים לב: חשוב מאד לא לכבות את הנתב במהלך ביצוע העדכון! יש להמתין עד להופעת המסך המודיע שהפעולה הסתיימה בהצלחה. לפני תחילת העבודה עם הגרסה החדשה, צריך לאתחל את הנתב.

7. איתור תקלות

פרק זה מתאר תקלות אפשריות בזמן השימוש בנתב ומציע פתרונות אפשריים לכל תקלה.

ד.1. הגדרת שם משתמש וסיסמה (רק בנתב 400PR)

תופעה:

אי אפשר לחייג לרשת הציבורית.

סיבה אפשרית:

שם המשתמש והסיסמה אשר כתובים ביחידה אינם נכונים.

לתיקון התקלה:

- .1. פתח דפדפן אינטרנט (אקספלורר גרסה 5.5 ומעלה).
- 2. בשורת הכתובת הכנס את כתובת IP של הנתב: 192.168.1.1 מופיע מסך Login.

PPPc	oA Configuration
User name: Enable Nat : 🗖	Password:
Modify	Save & Reboot
DHCP S	erver Configuration
Starting IP Address : 192.168.1.3 Gateway : 192.168.1.1 DNS : 192.168.1.1	End IP Address : 192.168.1.131 Netmask : 255.255.255.0 Lease Time (in Days) : 7
Modify	Save 7

- PPPoA על ידי שימוש בשם משתמש pppoa ובסיסמה user. מופיע מסך . Configuration
 - 4. שנה שם משתמש לשם שקבלת מספק שירותי האינטרנט בפורמט הבא:

.<user name>@<ISP domain> למשל: <u>dana@bezeq</u>. למשל:

- 5. שנה סיסמה לסיסמה שקבלת מספק שירותי האינטרנט שלך.
 - .Enable NAT בחר
 - . לחץ על **Modify**. לחץ על
 - .8. לחץ על Save & Reboot.

יטטס IP .7.2

הפונקציה הזאת גורמת למחשב שלך לקבל כתובת IP זהה בכל פעם שהוא מתחבר ל-LAN. כדי להגדיר תצורה לפרוטוקול ה-TCP/IP:

- 1. בחר Start>Settings>Control Panel. מופיע לוח הבקרה.
- 2. לחץ על Network ובחר Local Area Network. מופיע חלון הגדרות.
- 3. לחץ על Properties. בחר TCP/IP ולחץ על Properties. מופיע חלון הגדרות.

4. בחר Use the following IP address והקלד את הנתונים הבאים:

IP address	192.168.1.100	Any IP from the subnet of the LAN interface
Subnet mask	255.255.255.0	
Default gateway	192.168.1.1	Same as router unit

5. בחר Use the following DNS server addresses והקלד את הנתונים הבאים:

Preferred DNS server:	192.168.1.1	IP of DNS is IP of LAN interface
-----------------------	-------------	----------------------------------

7.3. שדרוג לגירסת תוכנה נכונה

תופעה:

אי אפשר לגשת לממשק הגרפי להגדרת התצורה. כאשר מנסים להגיע דרך הדפדפן לכתובת 192.168.1.1 מוצגת הודעת שגיאה.

סיבה אפשרית:

קובץ הגירסה החדשה לא הותקן כהלכה. ייתכן שנותקה אספקת המתח בזמן עדכון הגירסה או שנטען קובץ מקולקל או קובץ לא נכון. במקרה כזה, הנתב משתמש בגרסה ראשונית של התוכנה (הנקראת Recovery) הטעונה בזיכרון ה-Flash. גירסה זאת אינה תומכת בממשק הגרפי.

לתיקון התקלה:

- 1. וודא שאין בעיה בתקשורת בין הנתב למחשב. פתח מסך פקודה במחשב (התחל>הפעלה>cmd) והקלד ping 192.168.1.1. אם התקשורת נכשלת, ייתכן שיש בעיית חומרה בנתב או בכבל. אם התקשורת מתקיימת, עבור לצעד הבא.
 - telnet נסה לתקשר עם הנתב באמצעות פרוטוקול. בשורת הפקודה הקלד 2. 192.168.1.1
 - 3. מופיעה הכתובת login. הקלד admin.
 - 4. מופיעה הכתובת password. הקלד Bezeqwow.
- של הנתב. אם שם Flash הקלד version. מופיע שם קובץ התוכנה הטעון בזיכרון. קובץ זה הוא RECOVERY, זאת הגרסה הראשונית ועליך לטעון גרסה עדכנית. המשך לצעד הבא. אם שם גרסת התוכנה מתאים לגרסה האחרונה שנטענה (למשל כמו בדוגמה שבתמונה הבאה), אתחל מחדש את הנתב.

login: admin Password: version]\$[admin @ hor INOVIA TELECOM ETHERNET ROUTER20030630]\$admin @ home[

- 6. כדי לטעון גירסת תוכנה עדכנית בהיעדר ממשק גרפי, השתמש בפרוטוקול FTP. לפני תחילת הפעולה העתק את קובץ הגירסה העדכנית אל ספרית \C:\ במחשב. פתח מסך פקודה במחשב והקלד ftp 192.168.1.1. מופיעה הכתובת User (192.168.1.1:(none)).
 - 7. הקלד admin. מופיעה הכתובת Password.
 - 8. הקלד Bezeqwow. מופיעה הכתובת User logged in.
 - .9 הקלד ha. מופיעה הכתובת Hash mark printing On.
 - 10. הקלד bi. מופיעה הכתובת Type set to I.
 - 11. הקלד \lcd C:. מופיעה הכתובת \local directory now C.
 - חוא שם קובץ הגרסה file name.bin כאשר put <file name.bin> app.2. הקלד 12. הקלד Transfer Complete. העדכנית. טעינת הגרסה מתבצעת. בסיום הפעולה מופיעה
 - .13 ליציאה מפרוטוקול ftp הקלד



- 14. כבה את מתח הנתב. המתן 5 שניות והדלק אותו שוב. נסה לגשת לממשק המשתמש דרך הדפדפן.
 - 15. מתפריט Version וודא שטעונה הגירסה העדכנית.

7.4. אתחול חומרתי

במידה ויהיה צורך לחזור להגדרות ברירת המחדל של הגירסה ולא ניתן לגשת ליחידה דרך הבידה היהיה צורך לחזור להגדרות ב הדפדפן מכל סיבה שהיא, ניתן לבצע אתחול חומרתי (hardware reset) לנתב.

לביצוע אתחול חומרתי:

- 1. נתק כבל ADSL מהנתב.
- בדלקת. ADSL ארא שנורית ADSL בדלקת.
 - .3 חכה עד שהנתב עולה.
 - 4. חבר כבל ADSL לנתב.

הערה: בצע פעולה זאת רק במקרים הכרחיים מכיוון שהיא מקצרת את תוחלת חיי זיכרון ה-Flash.

8. מאפיינים

פרק זה מכיל את המידע השימושי הבא אודות הנתב:

- שכמת חיבורים.
- חיוויים אופטיים. •
- נתונים טכניים.

8.1. שכמות חיבורים

האיורים הבאים מציגים את החיבורים החשמליים של הנתבים אל המחשבת רשת הטלפונים, ומקור המתח.

B-FOCuS 270PR .8.1.1





B-FOCuS 400PR .8.1.2

.8.2 חיוויים אופטיים

בחזית הנתב קיימים חיווי LED לפי הפירוט הבא:

חיווי	מצב	LED	
מתח מנותק	Cבוי Rower		
מתח מחובר	דולק	Fower	
המודם פועל כראוי	رבוי Alarm		
המודם תקול: יש לפנות לספק השירות	דולק	Admin	
פורט ה-10Base-T של המודם אינו מחובר למחשב	כבוי	LAN 10	
פורט ה-10Base-T של המודם מחובר למחשב ופועל כראוי	דולק	Link (270 בלבד)	
10Base-T קיים מעבר מידע בין מחשב למודם המשתמש בחיבור	מהבהב		
פורט ה-100Base-T של המודם אינו מחובר למחשב	כבוי	_ LAN 100 Link (בלבד 270	
פורט ה-100Base-T של המודם מחובר למחשב ופועל כראוי	דולק		
100Base-T קיים מעבר מידע בין מחשב למודם המשתמש בחיבור	מהבהב		
כבוי פורטי ה-LAN Link 1-4 של המודם אינם מחוברים למחשב			
פורטי ה-LAN Link 1-4 של המודם מחוברים למחשב ופועלים כראוי	דולק	1-4	
קיים מעבר מידע בין מחשב למודם המשתמש בחיבורי -LAN Link 1 4	מהבהב	(400 בלבד)	
ADSL-אין מעבר מידע בין המודם לבין קו ה	כבוי	Network	
ADSL-קיים מעבר מידע בין המודם לבין קו ה	מהבהב	Activity	
המודם מבצע ניסיון סינכרון עם ציוד מרכזת הטלפון	מהבהב	ADSL Sync	
קיים סינכרון בין המודם לבין ציוד מרכזת הטלפון. המודם מוכן לפעולה	דולק		

התמונות הבאות מציגות את מיקומם של החיווים:

B-FOCuS 270PR .8.2.1



B-FOCuS 400PR .8.2.2



.8.3 מאפיינים

.8.3.1 עמידה בתקנים

- ADSL (ANSI T1.413 Issue 2) •
- G.992.1 (G.dmt including Category I)
 - G.992.2 (G.lite) •
- G.992.3 (ADSL2) Supported as of Q4/2003
 - G.992.5 supported as of Q1/2004
- G.994.1 (G.hs including handshake protocol)
 - Multi-Protocol Over AAL5 (RFC 1483 & 2684)
 - ATM Forum UNI version 3.1 & 4.0 PVC •
- Supports VC-based and LLC multiplexing for 32 VCs
 - PPP over AAL5 (RFC 2364) •
 - Classical IP over ATM (RFC 1577)
 - PPP (RFC 1661) •
 - PPPoE (RFC 2516)
 - IpoA (RFC2225) •
 - Supports fast and interleaved mode
- DMT Issue 2 frequency modulation-based ADSL physical layer
 - ADSL (DMT Issue 2) interface •
 - Downstream data rate up to 8 Mbps
 - Upstream data rate up to 1 Mbps
 - ATM cell delineation adherent to ITU-T I.432
 - Supports ATM Forum-compliant PVC •
 - Status LEDs indicating Ethernet and ADSL activity
 - Built-in dying gasp (optional)
 - Supports SSH •

.8.3.2 תוכנה

.8.3.2.1 ניתוב

- IP (RFC 791), UDP (RFC 768), ICMP (RFC 792), ARP (RFC 826)
 - IGMP for IP Multicast
 - RIP V1/V2 •
 - Static routing •

- DHCP relay, client, and server (RFC 2131 and 2132)
 - DNS relay & client •
- NAPT supports maximum 2000 simultaneous connections •
- NAT/PAT (RFC 1631 & 2663 & 3235) supports multimedia applications such as NetMeeting, CuSeeMe, HTTP, FTP, ICMP, Pop3, Telnet, RealPlayer H.323, and VPN pass-through (PPP & IPSec).
 - Built-in PPPoE and PPPoA •

.8.3.2.2 גישור

- IEEE 802.1D transparent learning bridge •
- Ethernet over ATM PVCs (RFC 1483 & 2684) •
- Supports filtering based on source MAC address
 - Up to 128 MAC learning addresses
 - VLAN transparency •

QoS .8.3.2.3

- Supports multiple levels of QoS: UBR, CBR, nrtVBR, rtVBR, SCR and MBS.
 - Traffic Management v 4.1. •

.8.3.3 ניהול

- HTML browser interface for Web-based management and software upgrade, password-secured.
- Telnet (RFC 854), HTTP (RFC 1945), FTP (RFC 959), TFTP (RFC 1350), and CLI.
 - AOC and EOC management channel support (per ITU-T Recommendations G992.1 and G997.1).
 - Supports OAM F4/F5 loopback and AIS-RDI cells
 - Supports OAM F5 continuity check functionality •
 - Supports SNMP agent and RFC1213 MIB II (via Telnet) •

.8.3.4 ביטחון

Stateful Firewall Security .8.3.4.1

Extracts state-related information required for the security decision from all application layers.

Packet Filter Firewall .8.3.4.2

Capable of filtering all information available in the IP packet:

Source and destination interface •

- IP address and port •
- TCP incoming/outgoing connections
 - TCP header (SYN/ACK/URG) •
- Type of service, protocol, and ICMP type •
- Arbitrary bytes in the packet header or packet
 - Payload •
- PAP, CHAP and PPP (RFC 1334) Authentication •

Content Filtering .8.3.4.3

Filtering based on domain names.

.8.3.5 ממשק פיזי

- Dimensions: 175mm x 152mm x 31mm
 - 1 RJ-11 port for ADSL connection
- 4 RJ-45 ports for 10100Base-T Ethernet (IEEE 802.3) or 100Base-T Ethernet (IEEE 802.3u) LAN. Auto sensing and half/full duplexing are supported:
 - PR270: one port •
 - PR400: four ports
 - 1 power jack for AC power adapter
 - Wall-mount option •

.8.3.6 סביבה

- Ambient Temperature: -5°C to 45°C
 - Relative Humidity: 5% to 95% •
- Transportation Temperature: -40°C to 70°C (packaged)
 - Transportation Humidity: 95% (packaged) •

8.3.7. מתח

- 110/220V AC +/-10%, 50 ~60Hz
 - 270PR: 9V 800mA
 - 400PR: 9V 1.2A •
 - Power Consumption:
 - 270PR: lower or equal to 5W •
 - 400PR: lower or equal to 6W •
- Auto Restart: Following a power failure and restoration, the router restarts automatically.

- Spectral Mask: Complies with ITU-T Recommendations G992.3 (Annex
 A). Average PSD within the pass band is lower than -38 dBm/Hz. Pass band ripple is lower than +3.5 dB.
- Loss of Power Indication: Complies with ITU-T Recommendations G992.1. •

.8.3.8 תקינה

- FCC Part 15, Subpart B, Part 68
 - UL 1950 •
 - CE EN60950 •